


CADDX NetworX NX-4
Panel de Control con Comunicador
Manual de Instalación

DESCRIPCIÓN GENERAL	2
CÓDIGOS DE PARTES	2
DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS.....	3
PROGRAMACIÓN DE LOS TECLADOS DE LED NX-4	7
PROGRAMACIÓN DEL PANEL NX-4	10
DATOS A PROGRAMAR	10
AGREGADO DE MÓDULOS Y TECLADOS	11
 INSTALACIÓN RÁPIDA	11
FORMATOS DEL COMUNICADOR	12
REPORTES DE EVENTOS TELÉFONOS 1, 2 Y 3.....	12-15
CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE LAS ZONAS	17-18
DUPLICACIÓN DE ZONAS	19
PROGRAMACIÓN DE LAS SALIDAS AUXILIARES.....	20-21
PLANILLAS DE PROGRAMACIÓN PARA NX-4.....	30
FORMATOS SIA Y CONTACT ID.....	37-38
REPORTE DE FALLAS EN LOS EXPANSORES	39
DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO.....	40
DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES	41
ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA	42

CADDX Controls Inc.
1-800-727-2339

NetworX NX-4

DESCRIPCIÓN GENERAL

NetworX NX-4 de CADDX Controls representa un nuevo avance en el diseño de sistemas de seguridad. Basado en nuestra experiencia en el mercado mundial como el mayor exportador de controles manufacturados en EE.UU., CADDX ha desarrollado el control más flexible, robusto y fácil de usar nunca antes visto en nuestra industria. Incluyendo una sofisticada programación que permite hasta 8 usuarios, 8 zonas, y una base integrada por módulos de fuego, acceso, verificación y entradas / salidas, todas ellas reportando con los formatos rápidos y confiables SIA y Contact ID. El diseño NetworX permite ubicar un poderoso sistema en un único gabinete, estableciendo desde el primer momento, una solución lógica y una respuesta al diseño de sistemas modulares.

CÓDIGOS DE PARTES

PORTE	DESCRIPCIÓN
NX-4 KIT **	Incluye control NX-4, teclado de leds NX-108, y transformador de 16,5V 25VA
NX-4 **	Control NX-4 únicamente
NX-108	Teclado de leds de 8 zonas
NX-116	Teclado de leds de 16 zonas
NX-124	Teclado de leds de 24 zonas
NX-148	Teclado LCD alfanumérico
NX-200 **	Kit duplicador de zonas (incluye 100 resistencias de 3,74K Ω y 100 de 6,98K Ω)
NX-320 **	Fuente de alimentación inteligente y expansor de bus
NX-408 #	Módulo expansor inalámbrico de 8 zonas (Listado por UL #60-732)
NX-416 #	Módulo expansor inalámbrico de 16 zonas (Listado por UL #60-732)
NX-448 #	Módulo expansor inalámbrico de 48 zonas (Listado por UL #60-732)
NX-508 **	Módulo de 8 salidas
NX-535 **	Módulo de voz bidireccional
NX-540 **	Módulo de interfaz telefónica "Operator II"
NX-580	Interfaz celular

** Estos productos no han sido probados por Underwriters Laboratories, Inc.

Estos dispositivos inalámbricos están listados por UL solo para aplicaciones residenciales.

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Advertencia / reporte de falla de red o batería baja - NX-4 puede ser programado para reportar condiciones de falla en red de alimentación eléctrica y/o batería baja a la estación de monitoreo. También se puede programar para que el teclado emita una señal sonora inmediatamente después de la detección de estas condiciones. Esta advertencia / reporte puede ser retardada. **(Ver direcciones 37 y 39, página 18 y 19)**

Alerta sonora de falla de red / batería baja - Si se habilita, el teclado de la NX-4 emitirá una señal sonora si el sistema se arma o desarma mientras la alimentación de red está en falla o se haya detectado batería baja. **(Ver dirección 23, página 16)**

Alerta sonora de zona anulada - Con esta característica activada, NX-4 emitirá la señal sonora del teclado si se arma el sistema con una zona anulada. **(Ver dirección 23, página 16)**

Anulación automática / armado instantáneo - Cuando se habilita, el panel de control puede anular automáticamente las zonas seguidoras interiores si no se detecta una salida durante el tiempo de salida. También, las zonas de entrada / salida pueden ser instantáneas. **(Ver dirección 23 segmentos 1 y 3, página 16)**

Anulación por disparos reiterados - Esta característica provoca que una o varias zonas sean anuladas en forma automática luego de un número determinado de alarmas. Si se encuentra habilitada la restauración inmediata en la dirección 37, las alarmas (y restauraciones, si están habilitadas) serán enviadas tan pronto ellas ocurran. Si la restauración inmediata no se encuentra habilitada, la subsecuentes alarmas no serán reportadas hasta que finalice el tiempo de sirena. **(Ver direcciones 37 y 38, página 18 y 19). NOTA: Para instalaciones UL, no utilizar esta característica.**

Anulación por grupo - Se puede programar un grupo de zonas para que puedan ser anuladas presionando las teclas [Anulación] - [0] - [Anulación] - [Anulación] previo al armado. **(Ver direcciones 111 a 149, páginas 26 a 29). NOTA: Para instalaciones UL, no habilitar esta característica.**

Apagado de central - En este modo se apagarán todos los leds del teclado, excepto el led "Red", y se ignorarán las teclas que sean presionadas. **(Ver dirección 21, página 16)**

Apagado de leds - Esta característica apagará todos los leds del teclado, excepto el led "Red", si durante 60 segundos no se presiona ninguna tecla. Los leds volverán a encenderse cuando se presione cualquier tecla numérica. **(Ver dirección 23, página 16)**

Armado automático - Si se programa, NX-4 puede armarse automáticamente a una hora especificada. 50 segundos antes del horario de armado, el teclado comenzará a emitir una señal sonora. El proceso de armado puede ser suspendido ingresando un código en el teclado, en este caso la central intentará armarse 45 minutos después. Este tiempo se extenderá si la actividad en el lugar provoca que el led "Preparado" se encienda y apague. Para reporte de cierre, se informará usuario 97. **(Ver direcciones 23 y 52 a 55, páginas 16 y 22). NOTA: Para instalaciones UL, no habilitar esta característica.**

Armado forzado - Cuando se encuentra habilitada, NX-4 puede ser armada aún con zonas violadas. Bajo esta condición, si una zona que admita armado forzado no se encuentra asegurada, el led "Preparado" titilará. Al final del tiempo de salida, estas zonas serán anuladas. Si cualquiera de estas zonas se asegura durante el ciclo de armado, no serán anuladas y permanecerán activas. Si se encuentra habilitado el "reporte de anulación", la anulación de zonas debido al armado forzado puede ser reportada o no según como se programe. **(Ver direcciones 37 y 111 a 149, páginas 18 y 26 a 29). NOTA: Para instalaciones UL, no habilitar esta característica.**

Armado rápido - NX-4 tiene esta opción para armar el sistema presionando la tecla [Salida] o la tecla [Perimetral]. Para reporte de cierre, se informará usuario 98. **(Ver dirección 23, página 16)**

Armado remoto - Cualquier zona de NX-4 puede programarse para armado remoto. De esta manera, un contacto temporalmente cerrado en esta zona armará o desarmará el control. Para reporte de apertura / cierre, se informará usuario 99. **(Ver Configuración Original de las Zonas en la página 17)**

Autotest - Esta característica provocará que el panel llame a la estación de monitoreo, a intervalos especificados, para reportar el funcionamiento correcto del sistema de comunicación. **(Ver dirección 51, página 21)**

Cancelar - Si se habilita, NX-4 esperará la cantidad de segundos programada en la dirección 40 antes de reportar una alarma. Durante este tiempo de retardo, el led "Cancelación" titilará. Para cancelar el reporte, ingrese un código y presione la tecla [Cancelación]. El led se apagará. Si no se cancela el envío del reporte en el tiempo prefijado, el led se apagará luego que el reporte haya sido enviado. **(Ver direcciones 40, y 110 a 149, páginas 19 y 26 a 29)**

Cerrado reciente - Si se habilita, NX-4 podrá reportar un evento de "cerrado reciente" si se genera una alarma dentro de los 5 minutos de haber armado el sistema. También se reportará el número de usuario que armó. **(Ver dirección 23, página 16)**

Código antiasalto - Si se programa un código antiasalto, NX-4 enviará un evento de asalto al utilizar este código para armar o desarmar. Para reporte de apertura / cierre, se informará usuario 254. **(Ver dirección 44, página 20)**

Código de programación - El código original de fábrica para acceso a la programación es [9]-[7]-[1]-[3] si se utilizan códigos de 4 dígitos, o [9]-[7]-[1]-[3]-[0]-[0] si se utilizan códigos de 6 dígitos. Este código también se puede utilizar como un código de armado / desarmado. Si se utiliza para armar / desarmar, se reportará como usuario 255. **(Ver dirección 43, página 20)**

Códigos de armado / desarmado - Para armar / desarmar el sistema, NX-4 puede tener 8 códigos de cuatro dígitos O 8 códigos de seis dígitos. Todos los códigos deben tener la misma cantidad de dígitos. El código original de fábrica para el usuario 1 es [1]-[2]-[3]-[4] si se utiliza 4 dígitos, o [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6] si se utiliza 6 dígitos. Este código podrá utilizarse para habilitar nuevos usuarios. **(Ver dirección 41, página 20)**

Configuraciones de tipos de zonas programables - NX-4 tiene 20 configuraciones de zonas programables (tipos de zonas) que determinarán de qué manera funcionará y reportará cada tipo de zona. Las configuraciones iniciales están listadas en la página 17. **(Ver direcciones 111 a 149, páginas 26 a 29)**

Conmutación de la anulación - Esta característica permitirá al usuario conmutar (activar o desactivar) la anulación de una zona interior presionando la tecla [Anulación], con el sistema armado. **(Ver dirección 23, página 16)**

Deshabilitación de zonas cableadas - Las 4 zonas del panel NX-4 pueden deshabilitarse para tener un sistema de alarma completamente inalámbrico. **(Ver dirección 37, página 18)**

Driver de sirena incorporado - NX-4 tiene un driver de sirena (generador de tonos) de 112 db incorporado. Si se desea, este driver incorporado puede convertirse fácilmente por programación en una salida de tensión de 1 amper. **(Ver dirección 37, página 18)**

Duplicado de zonas - La duplicación de zonas solo se podrá habilitar si se agrega por lo menos un dispositivo adicional al sistema básico (que consiste del panel de control y un teclado). Los dispositivos adicionales pueden ser receptores inalámbricos, teclados extras, etc. Si se habilita, esta característica permite utilizar las 4 zonas como 8 zonas normal cerradas. Cuando se utilice esta configuración, no se podrá utilizar la configuración europea de doble resistencia de fin de línea. **ESTA CARACTERÍSTICA NO INCREMENTA EL NÚMERO TOTAL DE ZONAS MAS ALLÁ DE 8.** Si se requiere una zona de fuego, esta deberá estar entre las zonas 1 a 4. La zona superior correspondiente no quedará disponible. Por ejemplo, si se utiliza como zona de fuego a la zona 4, la zona 8 no estará disponible. **(Ver dirección 37, página 18)**

Error de salida - Si se habilita, NX-4 enviará un reporte de error de salida si una zona definida como "entrada / salida" se dispara al finalizar el tiempo de salida. Este reporte será enviado junto con el número de usuario que armó el sistema, si es que el panel no se desarmó antes que finalice el tiempo de salida. El reporte de alarma también será enviado. Aún si esta característica no se encuentra habilitada, la sirena sonará si cualquier zona de "entrada / salida" se dispara en el instante en que finalice el tiempo de salida. **(Ver dirección 23, página 16)**

Excesivo consumo en la alimentación auxiliar - NX-4 encenderá el led "Servicio" del teclado cada vez que se registre un excesivo consumo del algún dispositivo alimentado por el panel. Esta condición puede reportarse a la estación de monitoreo. **(Ver dirección 37, página 18)**

Expansor en falla - Si se encuentra habilitado, NX-4 reportará las fallas de los expansores. Ante esta condición de falla, se encenderá el led "Servicio" del teclado aun si esta característica no se encuentra habilitada. NOTA: Los teclados se consideran expansores. Los números reportados para los distintos expansores se pueden encontrar en la página 40. **(Ver dirección 37, página 18)**

Falla en la comunicación - Si la estación de monitoreo no recibe un reporte e forma correcta, NX-4 encenderá el led "Servicio". Si se habilita, junto con el próximo evento que pueda ser reportado con éxito, se enviará el reporte de falla en la comunicación. **(Ver dirección 37, página 18)**

Formatos de comunicación - NX-4 puede enviar reportes en múltiples formatos. Se recomienda utilizar los formatos Contact ID o SIA cuando sea posible. Si desea reportar a un pager o a una estación de monitoreo en formato 4+2, debe programar cada código de los eventos a reportar. **(Ver direcciones 56 a 83 y 111 a 149, páginas 23 a 25 y 26 a 29)**

Guardia de entrada - Este modo exclusivo de armado de bajo nivel, fue desarrollado para reducir la causa más común de falsas alarmas. Cuando se arma en el modo "Perimetral", la apertura de cualquier zona definida como "Guardia de entrada" activará la señal sonora del teclado e iniciará el conteo del retardo de entrada antes de generar una alarma. Todas las otras zonas se comportarán de la manera habitual. Este modo de armado incentivará a los propietarios del sistema a utilizarlo más frecuentemente cuando permanezcan personas en el interior del lugar protegido. **(Ver direcciones 111 a 149, páginas 26 a 29). NOTA: Para instalaciones UL, no habilitar esta característica.**

Llamada revertida - Cuando se habilita, el control utilizará el número telefónico de llamada revertida para llamar a la computadora de programación e iniciar una sesión de programación remota. **(Ver dirección 21, página 16)**

Programación local inhibida - Esta característica impedirá la programación desde el teclado de todas direcciones o de algunas de ellas. **(Ver dirección 21, página 16)**

Registro interno de eventos - Puede almacenar hasta 185 eventos en memoria con sus correspondientes fechas y horas. Posteriormente, estos eventos podrán ser consultados por medio de una PC. **Todos los eventos que se reportan se almacenarán en memoria.**

Registro interno de eventos completo - Cuando el registro interno de eventos se complete, puede enviar un reporte a la estación de monitoreo. **(Ver dirección 37, página 18)**

Reloj con hora no válida - NX-4 puede programarse para encender el led "Servicio" cuando el reloj interno tenga una hora no válida debido a falta de alimentación eléctrica. **(Ver dirección 37, página 18)**

Reporte de cancelación de alarma - Habilitando esta característica, NX-4 enviará un reporte de cancelación de alarma si se desarmó y presionó la tecla de cancelación antes de haber transcurrido 5 minutos desde una alarma. Luego de presionar la tecla [Cancelación], el led "Cancelación" permanecerá encendido hasta que la estación de monitoreo acepte el reporte de cancelación de alarma. **(Ver dirección 23, página 16)**

Reporte de programación local o por PC - Puede enviar un reporte al comenzar y finalizar la programación local. También puede enviar un reporte al finalizar la programación por PC. **(Ver dirección 37, página 18)**

Reportes dobles, separados y múltiples - NX-4 puede enviar reportes a tres números telefónicos distintos en forma doble, separada o múltiple, seleccionable por evento. **(Ver direcciones 4, 10 y 16, páginas 13, 14 y 15)**

Requerimiento de código - NX-4 puede programarse para requerir un código cada vez que se intente anular zonas, y/o iniciar una programación con computadora por medio de [*]-[9]-[8] ó [*]-[9]-[9]. **(Ver direcciones 23 y 41, páginas 16 y 20)**

Restauración inmediata por zona - NX-4 puede programarse para reportar alarma y restauración de zona tan pronto ellas ocurren, o esperar hasta que finalice el tiempo de sirena. **(Ver dirección 37, página 18)**

Salida silenciosa - El tiempo de salida puede ser silencioso si se presionan las teclas [*]-[Salida] antes de armar el panel de control, o cuando se utilice la opción de salir nuevamente. El tiempo de salida puede silenciarse en forma permanente. **(Ver dirección 37, página 18)**

Salidas auxiliares - NX-4 tiene dos salidas programables que pueden ser utilizadas para activar relés, leds, etc. **(Ver la descripción de terminales en la página 42 y las direcciones 46 a 48, página 20 y 21)**

Salir nuevamente - NX-4 puede comenzar a contar nuevamente el retardo de salida en una salida rápida, sin desarmar el sistema, si se presiona la tecla [Salida] con el panel armado. **(Ver dirección 23, página 16).**

Sensor inalámbrico perdido o con batería baja - NX-4 enviará un reporte a la estación de monitoreo cuando un sensor inalámbrico indique batería baja o el receptor pierda el contacto. El led "Servicio" se encenderá ante cualquiera de estas dos condiciones. **(Ver dirección 37, página 18)**

Señal de sirena en el armado - NX-4 se puede programar para activar la sirena durante 1 segundo al armar el panel, al final del tiempo de salida, o cuando la estación de monitoreo envía el reconocimiento del reporte de armado. También puede activar la sirena una vez cuando se arme en forma remota, o dos veces cuando se desarme en forma remota. **(Ver dirección 37, página 18)**

Señal sonora del teclado - NX-4 puede ser programado para activar la señal sonora del teclado ante ciertos eventos. **(Ver dirección 39, página 19)**

Sirena de fuego ininterrumpida - Si está habilitado, NX-4 mantendrá sonando la sirena en caso de alarma de fuego hasta que se ingrese un código válido. **(Ver dirección 37, página 18)**

Sobrepaso de contestador automático realizando dos llamadas - Si se habilita, se deben realizar dos llamadas para sobrepasar un contestador automático. En la primer llamada, hay que dejar sonar el teléfono una o dos veces. El panel detecta esta llamada y comienza a contar un intervalo de tiempo de 45 segundos, durante el cual, el panel de control contestará la próxima llamada en el primer ring. **Esta característica no se recomienda para aplicaciones comerciales.** **(Ver dirección 21, página 16)**

Sobrepaso de contestador automático por escucha de tono - Si se habilita, con un solo llamado se puede sobrepasar un contestador automático. Para esto, debe disponer de un módem Hayes 1200 Smart Modem o un módulo Caddx 1200. Desde la computadora, se llama al panel de la forma habitual. Cuando el contestador automático atiende, el panel escucha los tonos que envía el módem y toma la línea telefónica para iniciar la programación por PC. **(Ver dirección 21, página 16)**

Supervisión de sirena - NX-4 tiene un circuito de "supervisión de sirena" que realiza un monitoreo constante de la sirena, y puede programarse para emitir un reporte a la estación de monitoreo en caso de corte de cables. **(Ver dirección 37, página 18)**

Támper de gabinete - NX-4 tiene una entrada para una llave de támara normal cerrada (ver dibujo de terminales). El támara de gabinete (apertura de la puerta del gabinete) puede programarse para enviar un reporte, activar la sirena y/o activar la señal sonora del teclado. Estos terminales pueden ser activados o desactivados por programación. **(Ver direcciones 37 y 39, páginas 18 y 19)**

Támper de teclado - Si se habilita, al presionar 30 veces teclas del teclado sin generar ningún código válido, el teclado se desactivará durante 60 segundos y enviará un reporte de támara a la estación de monitoreo. **(Ver dirección 23, página 16)**

Teclas de pánico - NX-4 tiene tres teclas de pánico para reportar a una estación de monitoreo: Auxiliar 1 (fuego), Auxiliar 2: (Médico), y Policía. Auxiliar 1 activará la sirena de fuego (sonido continuo), Auxiliar 2 activará la señal sonora del teclado, y Policía puede ser programada como alarma silenciosa o audible (activar la sirena). **(Ver dirección 23, página 16)**

Verificación de alarma de fuego - Cuando se encuentre habilitado, NX-4 verificará una alarma de fuego, requiriendo más de un disparo del detector de humo dentro de un intervalo de tiempo especificado, antes de generar una alarma. **(Ver dirección 40, página 19)**

Verificación dinámica de batería - NX-4 puede programarse para que realice una verificación dinámica de batería, con una duración determinada, la primera vez que el panel se arme o desarme en el día. NX-4 también puede programarse para que realice una verificación de batería ausente cada 12 segundos. **(Ver direcciones 37 y 40, páginas 18 y 19)**

Verificación manual - NX-4 puede programarse para activar la sirena y/o enviar un reporte de prueba, cuando se presionen las teclas [*] - [4] con el sistema desarmado. **(Ver dirección 37, página 18)**

Zona de cruce - Esta característica requiere que se produzcan dos o más disparos, durante un tiempo especificado, en la zona o las zonas programadas como "zona de cruce" antes de reportar una alarma. Durante el tiempo entre disparos, NX-4 puede programarse para emitir una señal sonora por el teclado y/o por la sirena. NX-4 también puede programarse para reportar una alarma luego de dos o más disparos en una misma zona. **(Ver direcciones 37, 39, 40 y 110 a 149, páginas 18, 19 y 26 a 29)**

PROGRAMACIÓN DE LOS TECLADOS DE LED NX-4

Esta sección describe como programar la dirección y la partición para cada teclado y sus opciones adicionales. La dirección del teclado es importante ya que la utilizará el panel para supervisar los teclados.

El código maestro original de fábrica es [1]-[2]-[3]-[4] si se utiliza códigos de 4 dígitos, o [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6] si se utiliza códigos de 6 dígitos. El código de acceso a la programación original de fábrica es [9]-[7]-[1]-[3] si se utiliza códigos de 4 dígitos, o [9]-[7]-[1]-[3]-[0]-[0] si se utiliza códigos de 6 dígitos.

[*] [9] [3] Definir las opciones del teclado

- 1) Ingrese [*]-[9]-[3]-[código de programación] - El led **“Servicio”** titilará.
- 2) Los leds 1 a 8 pueden encenderse o apagarse para habilitar o deshabilitar las siguientes funciones:
- 3) Luego de habilitar o deshabilitar las funciones deseadas, presione [*]

Led	Función de teclado habilitada
1	RESERVADO. NO PROGRAME NADA AQUÍ.
2	Habilita opción de teclado silencioso. Solo silencia el sonido de entrada / salida y el anunciador.
3	Habilita sonido “Ding Dong” para anunciador. Si se deshabilita, el anunciador será de un solo tono. (Ver dirección 40, página 19)
4	Habilita opción de silenciado por tecla presionada (Silencia el teclado durante 5 segundos cuando se presiona una tecla)
5	Supresión de estado con control armado (El teclado no mostrará zonas anuladas o en falla con el panel armado)
6	Habilita sonido para pánico, fuego, o servicio médico (Emitirá un bip corto para verificar que la tecla presionada fue aceptada)
7	Suprime led “Servicio” (NOTA: Para instalaciones UL, el led “Servicio” no debe suprimirse.) Impedirá que la luz de servicio se encienda por algún motivo. Si hay un problema con el sistema, al presionar *2 se continuará accediendo al menú de servicio.
8	RESERVADO. Este led debe estar siempre apagado.

[*] [9] [4] Programar número de teclado

- 1) Ingrese [*]-[9]-[4]-[código de programación] - El led **“Servicio”** y el led **“Instantáneo”** titilarán.
- 2) Ingrese el número del teclado (1 a 8)
- 3) Presione [*] - El led **“Instantáneo”** se encenderá y el led **“Servicio”** permanecerá titilando.
- 4) Ingrese [1]. El teclado saldrá automáticamente de este modo.

[*] [9] [5] Definir el intervalo transcurrido desde el último autotest

- 1) Ingrese [*]-[9]-[5]-[código de programación] - El led **“Servicio”** titilará.
- 2) Ingrese [centenas]-[decenas]-[unidades]-[#]

[*] [9] [6] Puesta en fecha

- 1) Ingrese [*]-[9]-[6] - El led **“Servicio”** titilará.
- 2) Ingrese [código maestro]-[día de la semana (1=domingo)]-[mes, decenas]-[mes, unidades]-[día, decenas]-[día, unidades]-[año, decenas]-[año, unidades]

[*] [9] [7] Puesta en hora

- 1) Ingrese [*]-[9]-[7] - El led **“Servicio”** titilará.
- 2) Ingrese [código maestro]-[hora, decenas]-[hora, unidades]-[minuto, decenas]-[minuto, unidades]

CAMBIANDO LOS CÓDIGOS DE USUARIO

- 1) Ingrese [*]-[5]-[código maestro] - **El led “Preparado” titilará.**
- 2) Ingrese los dos dígitos del número de usuario (siempre 2 dígitos, por ejemplo “03” para el usuario 3) - **El led “Preparado” se encenderá.**
- 3) Ingrese el nuevo código para este usuario - **Si el código es aceptado, el led “Preparado” titilará. Si el código no es aceptado, el teclado emitirá tres bips.**
- 4) Si necesita cambiar el código de otro usuario, repita el procedimiento a partir del punto 2.
- 5) Presione [#] mientras el led “Preparado” se encuentre titilando para salir del modo de programación de los códigos de usuario.

ASIGNACIÓN DE LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN

- 1) Ingrese [*]-[6]-[código maestro] - **El led “Preparado” titilará.**
- 2) Ingrese [número de usuario] (siempre 2 dígitos, por ejemplo “03” para el usuario 3) - **El led “Preparado” se encenderá y el led “Instantáneo” titilará.** Ver la tabla de abajo para la descripción del significado de cada led. Encienda el led correspondiente al atributo que usted desee.

LED	ATRIBUTOS CON LED 8 APAGADO	LED	ATRIBUTOS CON LED 8 ENCENDIDO
1	Reservado	1	Activa salida 1
2	Permite armar solamente	2	Activa salida 2
3	Armar solamente durante el horario de cierre	3	Reservado
4	Usuario maestro (programa otros códigos)	4	Reservado
5	Permite armar y desarmar	5	Arma o desarma
6	Permite anular zonas (Ver dirección 23)	6	Anula zonas
7	El código enviará reportes de apertura y cierre	7	Reporta apertura y cierre
8	Si el led 8 está encendido, utilice tabla derecha	8	Si el led 8 está apagado, utilice tabla izquierda

- 3) Presione [*] - **El led “Instantáneo” se encenderá.** Aquí se habilita el usuario en el sistema. El led 1 se encenderá si el usuario está habilitado. Para deshabilitar al usuario, presione [1] y el led 1 se apagará, indicando su deshabilitación. **NOTA: Los leds 2 a 8 están reservados.**
- 4) Ingrese [*]. Con esto se retorna al paso 2), pudiendo ingresar otro número de usuario para asignarle atributos. Continúe con este proceso hasta asignarle características a todos los usuarios, o presione la tecla [#] para salir de la programación de niveles de autorización.

[*] [9] [8]

Si se presiona [*]-[9]-[8] con el sistema desarmado, el control efectuará una llamada a la PC de programación. **NOTA: PUEDE REQUERIR EL INGRESO DE UN CÓDIGO DE USUARIO VÁLIDO LUEGO DE [*]-[9]-[8] SI ESTÁ HABILITADO EN LA DIRECCIÓN 41, PÁGINA 20.**

[*] [9] [9]

Si se presiona [*]-[9]-[9] con el sistema desarmado, el control tomará línea para responder un llamado de la PC de programación. **NOTA: PUEDE REQUERIR EL INGRESO DE UN CÓDIGO DE USUARIO VÁLIDO LUEGO DE [*]-[9]-[9] SI ESTÁ HABILITADO EN LA DIRECCIÓN 41, PÁGINA 20.**

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN - FIGURA 1 (Dato numéricos)




Led de Zona 1 = 1 }
 Led de Zona 4 = 8 } Data = 9



Led de Zona 2 = 2 }
 Led de Zona 7 = 64 } Data = 66

Para cambiar el dato en un segmento, ingrese el dato seguido de [*]



Presionando [#] se saldrá de la dirección sin afectar el dato en el segmento actual.

Retrocede a la dirección de programación anterior.

Retorna a la dirección de programación actual.

Avanza a la dirección de programación siguiente.



EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN - FIGURA 2 (Dato Para Selección de Característica)

Dirección 23 - Segmento 1

- 1 = Armado Rápido
- 2 = Salir nuevamente
- 3 = Anulación Automática
- 4 = Pánico por Teclado Silencioso
- 5 = Pánico por Teclado Audible
- 6 = Tecla Auxiliar 1
- 7 = Tecla Auxiliar 2
- 8 = Tãmpor por Teclado

Presione el número en el teclado que corresponda a la característica que se desea habilitar o deshabilitar. Con el led encendido, la característica está habilitada, con él led apagado, se encuentra deshabilitar. Por ejemplo: Leds 1,5 y 7 encendidos; armado rápido, pánico por teclado audible y tecla auxiliar 3 habilitados.

PROGRAMACIÓN DEL PANEL NX-4

INGRESO AL MODO DE PROGRAMACIÓN: Para ingresar al modo de programación, presione [*]-[8]. En ese momento, los cinco leds de función (Perimetral, Timbre, Salida, Anulación y Cancelación) comenzarán a titilar. A continuación, ingrese el código “Ir a programación” (Inicialmente de fábrica: [9]-[7]-[1]-[3]). Si el código ingresado de “Ir a programación” es válido, el led “Servicio” titilará, y los cinco leds de función se encenderán. Ahora estará en el modo de programación y podrá seleccionar el módulo a programar.

SELECCIÓN DEL MÓDULO A PROGRAMAR: Debido a que todos los módulos conectados a NX-4 se programan por medio del teclado, se deberá ingresar en primer lugar el número de módulo a programar. Para programar el panel de control NX-4, ingrese [0]-[#]. El [0] es el número de módulo que corresponde al panel, y [#] es la tecla de entrada. En los manuales de los respectivos módulos, se podrán encontrar sus números correspondientes.

PROGRAMACIÓN DE UNA DIRECCIÓN: Luego de haber ingresado el número de módulo, se encenderá el led “Conectado”, indicando que el panel espera el ingreso de la dirección a programar. Se puede programar cualquier dirección ingresando la misma seguida de la tecla [#]. Si la dirección ingresada es válida, se apagará el led “Conectado”, se encenderá el led “Preparado”, y los leds de las zonas indicarán en binario el contenido del primer segmento de la dirección. Cuando se ingrese un nuevo dato, el led “Preparado” titilará indicando que se encuentra en proceso el cambio del dato. Este led continuará titilando hasta se almacene el dato presionando la tecla [*]. Luego de presionar la tecla [*], el teclado pasará al próximo segmento mostrando su dato. Este procedimiento se repite hasta llegar al último segmento. Si se presiona la tecla [#] se saldrá de esta dirección, encendiéndose nuevamente el led “Conectado” en espera del ingreso de una nueva dirección a programar. Si se desea programar la próxima dirección, puede presionar simplemente la tecla [POLICÍA]. Si se desea programar la dirección anterior, presione la tecla [FUEGO]. Si se desea programar la dirección actual, presione la tecla [MEDICO]. Para ver el dato en una dirección, repita el procedimiento indicado arriba, presionando la tecla [*] sin ingresar ningún dato numérico. Cada vez que se presione la tecla [*], pasará a visualizarse el dato del próximo segmento.

ABANDONAR UNA DIRECCIÓN: Luego de programar el último segmento de una dirección, si se presiona [*] se saldrá de la misma, apagándose el led “Preparado” y encendiéndose el led “Conectado”. De la misma manera que antes, podrá ahora ingresar otra dirección a programar. Si se intenta ingresar un dato no válido en determinado segmento, el teclado emitirá tres señales sonoras, permaneciendo en ese segmento en espera de un dato válido.

SALIR DEL MODO DE PROGRAMACIÓN: Luego de realizar todos los cambios deseados, se deberá salir del modo de programación. Al presionar la tecla [Salida] se saldrá de este nivel de programación, regresando al nivel de “Selección del módulo a programar”. Si no se requiere programar módulos adicionales, presione nuevamente la tecla [Salida] para salir del modo de programación. Si se necesita programar otro módulo, ingrese su dirección presionando la tecla [#] (Ver arriba “Selección del módulo a programar”). El procedimiento de programación de estos módulos es el mismo que el del panel de control, excepto que las direcciones corresponderán al módulo seleccionado.

DATOS A PROGRAMAR

Los datos a programar son siempre de uno de los dos siguientes tipos. Un tipo de dato es numérico, pudiendo tomar valores de 0 a 15 o de 0 a 255 dependiendo del segmento. El otro tipo de dato es selección de característica. El tipo de dato de selección de característica se utiliza en los segmentos que habiliten o deshabiliten determinadas características. Utilice los siguientes procedimientos para trabajar con estos dos tipos de datos:

DATO NUMÉRICO: Los datos numéricos se programan ingresando un número de 0 a 255 con las teclas numéricas del teclado del sistema. Para visualizar el dato ingresado en una dirección, se utiliza el sistema binario. Para esto, cada led de las zonas 1 a la 8 tienen una equivalencia numérica, debiéndose sumar los números correspondientes a los leds encendidos para obtener el dato almacenado en una dirección de programación. Las equivalencias numéricas de estos leds son las siguientes:

Led zona 1 = 1
Led zona 2 = 2

Led zona 3 = 4
Led zona 4 = 8

Led zona 5 = 16
Led zona 6 = 32

Led zona 7 = 64
Led zona 8 = 128

Ejemplo: Si el dato numérico que se requiere programar en una dirección es “66”, presione [6]-[6] en el teclado. Se encenderán los leds de las zonas 2 y 7, indicando el dato “66” (2+64=66). Ver este ejemplo en la página 9.

Una vez que el dato está programado, presione [*] para ingresar este dato y pasar al siguiente segmento de esta dirección. Luego de programar el último segmento, al presionar [*] se saldrá de la programación, apagándose el led “Preparado” y encendiéndose el led “Conectado”. De la misma manera que antes, ahora podrá ingresar otra dirección para programar. Si se intenta ingresar un número demasiado grande para un determinado segmento, el teclado emitirá tres señales sonoras, indicando el error, permaneciendo en dicho segmento a la espera de un dato válido.

En caso de utilizar un teclado LCD, se mostrará en pantalla el dato en el segmento. Si se trata de un segmento con datos comprendidos entre 0 y 15, se indicará su correspondiente valor hexadecimal entre paréntesis. Ejemplo: **11 (B)** ó **14 (E)**.

DATO PARA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICA: Para un determinado segmento de una dirección de programación con este tipo de dato, se pueden visualizar las características habilitadas y deshabilitadas por medio de los leds de zonas 1 a 8. Presionando la tecla numérica (de 1 a 8) que corresponda al número de la característica en dicho segmento, se podrá habilitar o deshabilitar dicha característica. Presionando una vez la tecla numérica, el led de zona asociado se encenderá (habilitando la característica). Presionando nuevamente esta tecla, el led de zona se apagará (deshabilitando la característica). Como verá más adelante, se pueden programar varias características en un único segmento. Si, por ejemplo, se desean habilitar las 8 características de un segmento, al presionar [1][2][3][4][5][6][7][8] se irán encendiendo los correspondientes leds, indicando la habilitación de las características. **Nota para teclados LCD: Se mostrarán los números de las características habilitadas. Las características no habilitadas se indicarán con un guión (-).** Luego de seleccionar las características deseadas de un segmento, presione [*]. Con esto se ingresará el dato y se pasará al siguiente segmento de la dirección. Si se encuentra en el último segmento de la dirección y presiona la tecla [*] para ingresar el dato, se saldrá de esta dirección, apagándose el led “Preparado” y encendiéndose el led “Conectado”. De la misma manera que antes, podrá ingresar otra dirección para programar.


REGRESO A LA PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Para retornar a los valores programados en fábrica, ingrese al modo programación según se indicó en la página 10, y luego presione [9][1][0][#]. El teclado emitirá tres señales sonoras, indicando que la carga de los valores de fábrica se encuentra en proceso. Esta carga demorará unos 6 segundos.

AGREGADO DE MÓDULOS Y TECLADOS

Para supervisión, NX-4 busca y almacena en su memoria en forma automática los teclados, expansores de zona, receptores inalámbricos, y cualquier otro módulo incorporado al sistema. Con esta información, NX-4 puede supervisar los módulos. Para incorporar módulos, ingrese a la programación como se indica en la página 10. El teclado emitirá tres señales sonoras indicando que ha aceptado el pedido de incorporación de módulos. Al salir del modo programación, el panel incorporará los dispositivos existentes. El proceso de incorporación demora unos 12 segundos, tiempo durante el cual el led “Servicio” permanecerá encendido. Durante este proceso no se aceptarán los códigos de usuario. Si NX-4 tiene conectado un parlante, emitirá un sonido breve en este momento. Si está conectado a un a sirena o campanilla, será activada por 1 segundo. Si el panel no puede detectar un módulo que haya sido previamente incorporado, encenderá el led “Servicio”.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Para la mayoría de las instalaciones, las opciones de “instalación rápida” permitirá habilitar la mayoría de las características de la NX-4, reportando en formato Contact ID ó SIA. Las direcciones para “instalación rápida” se identifican por el símbolo .

PROGRAMACIÓN DE LAS DIRECCIONES DEL PANEL DE CONTROL

DIRECCIÓN 0 - TELÉFONO 1 (20 segmentos, dato numérico)

En la dirección 0 se programa el primer número telefónico. Un "14" indica final de número. Para agregar pausas de 4 segundos, se debe ingresar "13" en los segmentos apropiados. Si se desea discado por tonos, programar un "15" a partir del segmento donde deba comenzar el discado por tonos. Si se debe discar por tonos todo el número, ingresar un "15" en el primer segmento. El dato "11" equivale al [*] del teclado telefónico y el dato "12" al [#].

DIRECCIÓN 1 - CÓDIGO DE CUENTA PARA EL TELÉFONO 1 (6 segmentos, dato numérico)

En la dirección 1 se programa el código de cuenta (cliente) que se enviará luego de discar el teléfono 1. En el segmento posterior al último dígito, ingrese un "10". Esto último no es necesario si el código es de 6 dígitos.

DIRECCIÓN 2 - FORMATO DE COMUNICACIÓN PARA TELÉFONO 1 (1 segmento, dato numérico)

La dirección 2 define el formato a utilizar para transmitir eventos al receptor conectado al teléfono 1. Consulte con su estación de monitoreo para determinar que formatos admite. Seleccione un formato de la lista de la siguiente página. Programando un "0" en esta dirección, se deshabilitará el comunicador, comportándose la NX-4 como un control exclusivamente local. Si se requiere un formato distinto a los listados, vea las opciones adicionales descritas en la dirección 18 para definir el formato apropiado. Para esto se debe programar un "15" en la dirección 2 y el dato necesario en la dirección 18.

DIRECCIÓN 3 - INTENTOS DE DISCADO / RESPALDO PARA TELÉFONO 1 (2 segmentos, dato numérico)

Segmento 1 - Intentos de discado: El segmento 1 de la dirección 3 se utiliza para ingresar la cantidad de intentos de discado (1 a 15) para comunicarse con el número telefónico 1. El valor original de fábrica es "8", realizando 8 intentos al teléfono 1.

Segmento 2 - Respaldo para el teléfono 1: Si se programa un "0" en el segmento 2 de esta dirección, la NX-4 realizará la cantidad programada de intentos de llamada al teléfono 2 antes de cancelar el reporte por "falla en la comunicación". Si se programa un "1" en este segmento, la NX-4 no realizará más intentos de comunicación luego del número de intentos con el teléfono 1. Si se programa un "2" en este segmento, NX-4 intercalará dos intentos a cada teléfono. Los primeros dos intentos serán hechos al teléfono 1, los próximos dos al teléfono 2, repitiendo esta secuencia hasta completar la cantidad de intentos programada en el segmento 1.

SELECCIÓN DE FORMATO

DATO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
0	Local	Comunicador deshabilitado
1	Universal 4+2	Código evento 2 dígitos, transmisión 1800Hz, handshake 2300Hz, paridad doble ronda, 20pps
2	3+1 rápido (ó 4+1)	Código evento 1 dígito, transmisión 1900Hz, handshake 1400Hz, paridad doble ronda, 20pps
3	Reservado	Reservado
4	Pager	Código evento 3 dígitos, transmisión DTMF
5	3/1 ó 4/1 lento	Transmisión 1800Hz, handshake 2300Hz, paridad doble ronda, 20pps, capacidad hexadecimal
6	3/1 ó 4/1 lento	Transmisión 1800Hz, handshake 1400Hz, paridad doble ronda, 20pps, capacidad hexadecimal
7	3/1 ó 4/1 rápido	Transmisión 1800Hz, handshake 2300Hz, paridad doble ronda, 40pps, capacidad hexadecimal
8	3/1 ó 4/1 rápido	Transmisión 1800Hz, handshake 1400Hz, paridad doble ronda, 40pps, capacidad hexadecimal
9	3/1 ó 4/1 rápido con paridad	Transmisión 1800Hz, handshake 2300Hz, simple ronda con paridad, 40pps, capacidad hexadecimal
10	3/1 ó 4/1 rápido con paridad	Transmisión 1800Hz, handshake 1400Hz, simple ronda con paridad, 40pps, capacidad hexadecimal
11	4+2 express	Código evento 2 dígitos, transmisión DTMF
12	4+2 rápido	Código evento 2 dígitos, transmisión 1900Hz, handshake 1400Hz, paridad doble ronda, 20pps
13	Ademco Contact ID	DTMF (ver páginas 38-39)
14	SIA	FSK (ver páginas 38-39)
15	Formato definible	(Ver dirección 18, página 15)

REPORTES DE EVENTOS AL TELÉFONO 1

La dirección 4 define que eventos serán reportados al teléfono 1. Si no se requiere reporte doble o dividido, en la dirección 4 se deberían seleccionar para el teléfono 1 a todos los eventos. Si se necesita reporte doble o dividido, en la dirección 4 se deberán seleccionar solamente aquellos eventos que serán reportados al teléfono 1. Para que no se reporte ningún evento al teléfono 1, se deberá programar en la dirección 4 un "0".

DIRECCIÓN 4 - EVENTOS A REPORTAR POR EL TELÉFONO 1 (2 segmentos, dato para selección)

- Segmento 1:**
- 1 = Alarmas y restauración de alarmas.
 - 2 = Aperturas y cierres.
 - 3 = Anulación de zonas y restauración de anulación.
 - 4 = Zonas con problemas y restauración de problemas.
 - 5 = Falla alimentación eléctrica, batería baja, y restauración de alimentación y de batería baja.
 - 6 = Corte línea a sirena y restauración corte línea a sirena.
 - 7 = Reportes de verificación.
 - 8 = Comienzo y finalización de programación por teclado, finalización de programación por PC.
- Segmento 2:**
- 1 = Támpen de zona y gabinete, y restauración de támpen.
 - 2 = Corriente excesiva en alimentación auxiliar y restauración.
 - 3 = Sensor inalámbrico perdido y restauración del sensor.
 - 4 = Sensor inalámbrico con batería baja y restauración de batería baja.
 - 5 = Problemas con un expansor y restauración del problema.
 - 6 = Falla en comunicación.
 - 7 y 8 = Reservado.

DIRECCIÓN 5 - RESERVADA

DIRECCIÓN 6 - TELÉFONO 2 (20 segmentos, dato numérico)

En la dirección 6 se programa el segundo número telefónico. Un "14" indica final de número telefónico. Para agregar pausas de 4 segundos, se debe ingresar "13" en los segmentos apropiados. Si se desea discado por tonos, programar un "15" a partir del segmento donde deba comenzar el discado por tonos. Si se debe discar por tonos todo el número, ingresar un "15" en el primer segmento. El dato "11" equivale al [*] del teclado telefónico y el dato "12" al [#].

DIRECCIÓN 7 - CÓDIGO DE CUENTA PARA EL TELÉFONO 2 (6 segmentos, dato numérico)

En la dirección 7 se programa el código de cuenta (cliente) que se enviará luego de discar el teléfono 2. En el segmento posterior al último dígito, ingrese un "10". Esto último no es necesario si el código de cuenta es de 6 dígitos. Si se deja esta dirección sin programar, se enviará por el teléfono 2 el código de cuenta para el teléfono 1.

DIRECCIÓN 8 - FORMATO DE COMUNICACIÓN PARA TELÉFONO 2 (1 segmento, dato numérico)

La dirección 8 define el formato a utilizar para transmitir eventos al receptor conectado al teléfono 2. Consulte con su estación de monitoreo para determinar que formatos admite. Seleccione un formato de la lista de la página 12. Programando un "0" en esta dirección, se utilizará el mismo formato que el definido para el teléfono 1. Si se requiere un formato distinto a los listados, vea las opciones adicionales descritas en la dirección 18 para definir el formato apropiado. Para esto se debe programar un "15" en la dirección 8 y el dato necesario en la dirección 18.

DIRECCIÓN 9 - INTENTOS DE DISCADO / RESPALDO PARA TELÉFONO 2 (2 segmentos, dato numérico)

Segmento 1 - Intentos de discado: El segmento 1 de la dirección 9 se utiliza para ingresar la cantidad de intentos de discado (1 a 15) para comunicarse con el número telefónico 2. El valor original de fábrica es "0", realizando el mismo número de intentos que el programado en la dirección 3.

Segmento 2 - Respaldo para el teléfono 2: Si se programa un "0" en el segmento 2 de esta dirección, la NX-4 realizará la cantidad programada de intentos de llamada al teléfono 1 antes de cancelar el reporte por "falla en la comunicación". Si se programa un "1" en este segmento, la NX-4 no realizará más intentos de comunicación luego del número de intentos con el teléfono 2. Si se programa un "2" en este segmento, NX-4 intercalará dos intentos a cada teléfono. Los primeros dos intentos serán hechos al teléfono 2, los próximos dos al teléfono 1, repitiendo esta secuencia hasta completar la cantidad de intentos programada en el segmento 1.

REPORTES DE EVENTOS AL TELÉFONO 2

El teléfono 2 se puede usar como respaldo del 1, o para un segundo receptor utilizando reporte de eventos dividido o múltiple. La dirección 10 define que eventos serán reportados al teléfono 2. Si no se requiere reporte múltiple o dividido, la dirección 10 deberá permanecer con su valor de fábrica ("0"). Si se necesita reporte múltiple o dividido, en la dirección 10 se deberán seleccionar solamente aquellos eventos que serán reportados al teléfono 2. Para que no se reporte ningún evento al teléfono 2, se deberá programar la dirección 10 con un "0".

DIRECCIÓN 10 - EVENTOS A REPORTAR POR EL TELÉFONO 2 (2 segmentos, dato para selección)

- Segmento 1:**
- 1 = Alarmas y restauración de alarmas.
 - 2 = Aperturas y cierres.
 - 3 = Anulación de zonas y restauración de anulación.
 - 4 = Zonas con problemas y restauración de problemas.
 - 5 = Falla alimentación eléctrica, batería baja, y restauración de alimentación y de batería baja.
 - 6 = Corte línea a sirena y restauración corte línea a sirena.
 - 7 = Reportes de verificación.
 - 8 = Comienzo y finalización de programación por teclado, finalización de programación por PC.
- Segmento 2:**
- 1 = Támper de zona y caja, y restauración de támper.
 - 2 = Corriente excesiva en alimentación auxiliar y restauración.
 - 3 = Sensor inalámbrico perdido y restauración del sensor.
 - 4 = Sensor inalámbrico con batería baja y restauración de batería baja.
 - 5 = Problemas con un expansor y restauración del problema.
 - 6 = Falla en comunicación.
 - 7 = Reservado.
 - 8 = Reservado.

DIRECCIÓN 11 - RESERVADA

DIRECCIÓN 12 - TELÉFONO 3 (20 segmentos, dato numérico)

En la dirección 12 se programa el tercer número telefónico. Un "14" indica final de número telefónico. Para agregar pausas de 4 segundos, se debe ingresar "13" en los segmentos apropiados. Si se desea discado por tonos, programar un "15" a partir del segmento donde deba comenzar el discado por tonos. Si se debe discar por tonos todo el número, ingresar un "15" en el primer segmento. El dato "11" equivale al [*] del teclado telefónico y el dato "12" al [#].

DIRECCIÓN 13 - CÓDIGO DE CUENTA PARA EL TELÉFONO 3 (6 segmentos, dato numérico)

En la dirección 13 se programa el código de cuenta (cliente) que se enviará luego de discar el teléfono 3. En el segmento posterior al último dígito, ingrese un "10". Esto último no es necesario si el código de cuenta es de 6 dígitos. Si se deja esta dirección sin programar, se enviará por el teléfono 3 el código de cuenta para el teléfono 1.

DIRECCIÓN 14 - FORMATO DE COMUNICACIÓN PARA TELÉFONO 3 (1 segmento, dato numérico)

La dirección 14 define el formato a utilizar para transmitir eventos al receptor conectado al teléfono 3. Consulte con su estación de monitoreo para determinar que formatos admite. Seleccione un formato de la lista de la página 12. Programando un "0" en esta dirección, se utilizará el mismo formato que el definido para el teléfono 1. Si se requiere un formato distinto a los listados, vea las opciones adicionales descritas en la dirección 18 para definir el formato apropiado. Para esto se debe programar un "15" en la dirección 14 y el dato necesario en la dirección 18.

DIRECCIÓN 15 - INTENTOS DE DISCADO / RESPALDO PARA TELÉFONO 3 (2 segmentos, dato numérico)

Segmento 1 - Intentos de discado: El segmento 1 de la dirección 15 se utiliza para ingresar la cantidad de intentos de discado (1 a 15) para comunicarse con el número telefónico 3. El valor original de fábrica es "0", realizando el mismo número de intentos que el programado en la dirección 3.

Segmento 2 - Respaldo para el teléfono 3: Si se programa un "0" en el segmento 2 de esta dirección, la NX-4 realizará la cantidad programada de intentos de llamada al teléfono 2 antes de cancelar el reporte por "falla en la comunicación". Si se programa un "1" en este segmento, la NX-4 no realizará más intentos de comunicación luego del número de intentos con el teléfono 3. Si se programa un "2" en este segmento, NX-4 intercalará dos intentos a cada teléfono. Los primeros dos intentos serán hechos al teléfono 3, los próximos dos al teléfono 2, repitiendo esta secuencia hasta completar la cantidad de intentos programada en el segmento 1.

REPORTES DE EVENTOS AL TELÉFONO 3

El teléfono 3 se puede usar para un tercer receptor utilizando reporte de eventos dividido o múltiple. La dirección 16 define que eventos serán reportados al teléfono 3. Si no se requiere reporte múltiple o dividido, la dirección 16 deberá permanecer con su valor de fábrica ("0"). Si se necesita reporte múltiple o dividido, en la dirección 16 se deberán seleccionar solamente aquellos eventos que serán reportados al teléfono 3. Para que no se reporte ningún evento al teléfono 3, se deberá programar la dirección 16 con un "0".

DIRECCIÓN 16 - EVENTOS A REPORTAR POR EL TELÉFONO 3 (2 segmentos, dato para selección)

- Segmento 1:**
- 1 = Alarmas y restauración de alarmas.
 - 2 = Aperturas y cierres.
 - 3 = Anulación de zonas y restauración de anulación.
 - 4 = Zonas con problemas y restauración de problemas.
 - 5 = Falla alimentación eléctrica, batería baja, y restauración de alimentación y de batería baja.
 - 6 = Corte línea a sirena y restauración corte línea a sirena.
 - 7 = Reportes de verificación.
 - 8 = Comienzo y finalización de programación por teclado, finalización de programación por PC.
- Segmento 2:**
- 1 = Támper de zona y caja, y restauración de támara.
 - 2 = Corriente excesiva en alimentación auxiliar y restauración.
 - 3 = Sensor inalámbrico perdido y restauración del sensor.
 - 4 = Sensor inalámbrico con batería baja y restauración de batería baja.
 - 5 = Problemas con un expansor y restauración del problema.
 - 6 = Falla en comunicación.
 - 7 = Reservado.
 - 8 = Reservado.

DIRECCIÓN 17 - RESERVADA

DIRECCIÓN 18 - FORMATO DE COMUNICADOR DEFINIBLE (Ver direcciones 2, 8 y 14)

- Segmento 1:**
- 1 = Activo para transmisión en 1800Hz, desactivo para 1900Hz.
 - 2 = Activo para handshake en 2300Hz, desactivo para 1400Hz.
 - 3 = Activo para paridad por checksum, desactivo para paridad por doble ronda.
 - 4 = Activo para código de evento de 2 dígitos, desactivo para 1 dígito.
 - 5 = Reservado.
 - 6 = Reservado.
 - 7 = Activo para 20pps, desactivo para 10 ó 40pps.
 - 8 = Activo para 10pps, desactivo para 20 ó 40pps.
- Segmento 2:**
- 1 = Activo para formato pager (no se requiere handshake)
 - 2 = Activo para handshake en 1400Hz ó 2300Hz.
 - 3 = Reservado.
 - 4 = Reservado.
 - 5 = Activo para Contact ID.
 - 6 = Activo para SIA.
 - 7 = Activo para Contact ID.
 - 8 = Activo para DTMF.

Segmento 3 y 4: Reservados.

DIRECCIÓN 19 - CÓDIGO DE ACCESO POR PC. (8 segmentos, dato numérico)

La dirección 19 contiene los 8 dígitos del código de acceso que NX-4 debe recibir del software de programación para permitir la programación por PC. El código original de fábrica es 84800000.

DIRECCIÓN 20 - NÚMERO DE RINGS PARA CONTESTAR (1 segmento, dato numérico)

La dirección 20 contiene el número de rings para atender una llamada de programación por PC. Ingrese un número de "0" (deshabilitado) a "15". El valor original de fábrica es "8", la central atenderá al 8^{vo} ring.



DIRECCIÓN 21 - CONTROL PARA PROGRAMACIÓN POR PC (1 segmento, dato para selección)

La dirección 21 permite seleccionar distintas características para controlar la programación por PC. Se pueden habilitar o deshabilitar las siguientes características utilizando esta dirección. (Ver definición de distintas características a partir de la página 3)

- Segmento 1:**
- 1 - Activo para habilitar el sobrepaso de contestador automático con 2 llamadas.
 - 2 - Activo para habilitar el sobrepaso de contestador automático por escucha de tono.
 - 3 - Activo para iniciar programación por medio de llamada revertida.
 - 4 - Apagado de central (**desde teclado solo se puede consultar, para cambiarlo se debe programar desde PC**).
 - 5 - Activo para bloquear la programación local (**desde teclado solo se puede consultar, para cambiarlo se debe programar desde PC**).
 - 6 - Activo para bloquear la programación de todas las direcciones relacionadas con el comunicador (**desde teclado solo se puede consultar, para cambiar , programar desde PC**).
 - 7 - Activo para bloquear la sección para programación por PC (**Si está activo, las direcciones 19 a 22 no podrán ser vistas con el teclado, solo podrán ser vistas si esta característica está desactiva**).
 - 8 - Activo para realizar el llamado revertido en cada autotest.



DIRECCIÓN 22 - NÚMERO TELEFÓNICO PARA LLAMADA REVERTIDA (20 segmentos, dato numérico)

Si se programa un número en esta dirección, y se habilita el uso del llamado revertido en la dirección 21, el panel de control colgará y luego de 36 segundos (dándole tiempo para desconectar a quien llamó) llamará al número telefónico programado en esta dirección. Para discado por tonos, programar un "15" en el segmento donde debe comenzar el discado por tonos. Si se necesita discar por tonos todo el número, programar un "15" en el primer segmento de esta dirección. Si se necesitan pausas de 4 segundos, programe un "13" en el segmento apropiado.
ADVERTENCIA: VERIFICAR EL NÚMERO TELEFÓNICO PARA LLAMADA REVERTIDA ANTES DE DESCONECTARSE DEL PANEL.



DIRECCIÓN 23 - CARACTERÍSTICAS Y REPORTES (3 segmentos, dato para selección)

La dirección 23 permite habilitar características que puedan ser visualizadas o accedidas por el usuario desde el teclado del sistema. Esta dirección tiene 3 segmentos con 8 características cada uno (ver la definición de características que comienza en la página 3).

- Segmento 1:**
- 1 - Activo para habilitar el armado rápido.
 - 2 - Activo para habilitar la característica de salir nuevamente.
 - 3 - Activo para habilitar anulación automática.
 - 4 - Activo para habilitar pánico por teclado silencioso (**con prioridad sobre pánico audible**).
 - 5 - Activo para habilitar pánico por teclado audible.
 - 6 - Activo para habilitar tecla auxiliar 1 (FUEGO).
 - 7 - Activo para habilitar tecla auxiliar 2 (MEDICO).
 - 8 - Activo para habilitar tãmpor por teclado.

- Segmento 2:**
- 1 - Activo para habilitar apagado de leds del teclado.
 - 2 - Activo para habilitar el requerimiento de código para anular zonas.
 - 3 - Activo para habilitar el alerta sonoro de zona anulada.
 - 4 - Activo para habilitar el alerta sonoro de falla de red / batería baja.
 - 5 - Activo para posibilitar la conmutación de la anulación por parte del usuario.
 - 6 - Activo para habilitar el armado automático silencioso.
 - 7 - Activo para habilitar el armado instantáneo.
 - 8 - Reservado

- Segmento 3:**
- 1 - Activo para habilitar reportes de apertura y cierre.
 - 2 - Activo para habilitar reportes de anulación de zonas.
 - 3 - Activo para habilitar reportes de restauración de zonas.
 - 4 - Activo para habilitar reportes de falla de zonas.
 - 5 - Activo para habilitar reportes de tãmpor de zonas.
 - 6 - Activo para habilitar reportes de cancelación de alarmas.
 - 7 - Activo para habilitar reportes de cerrado reciente.
 - 8 - Activo para habilitar reportes de error de salida.

DIRECCIÓN 24 - TIEMPOS DE ENTRADA Y SALIDA (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 24 permite programar los tiempos de entrada / salida. Hay 2 tiempos independientes de entrada / salida.

Segmento 1, tiempo de entrada 1: Este es el tiempo de entrada que se utilizará cuando se inicie el retardo para entrada por medio de una zona tipo “entrada / salida 1”. Los valores válidos son de 10 a 255 segundos.

Segmento 2, tiempo de salida 1: Este es el tiempo de salida que se utilizará cuando se inicie el retardo para salida por medio de una zona tipo “entrada / salida 1”. Los valores válidos son de 10 a 255 segundos.

Segmento 3, tiempo de entrada 2: Este es el tiempo de entrada que se utilizará cuando se inicie el retardo para entrada por medio de una zona tipo “entrada / salida 2”. Los valores válidos son de 10 a 255 segundos.

Segmento 4, tiempo de salida 2: Este es el tiempo de salida que se utilizará cuando se inicie el retardo para salida por medio de una zona tipo “entrada / salida 2”. Los valores válidos son de 10 a 255 segundos.

CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE LAS ZONAS

Cada zona se puede programar en uno de los 20 diferentes tipos de zona. Los tipos 17 a 20 se pueden utilizar para zonas inalámbricas o cableadas con resistencias de fin de línea en configuración europea. Se listan a continuación los tipos de zona originales. Estos tipos de zona se pueden personalizar utilizando las direcciones 110 a 149.

Dato	Descripción de los tipos de zona originales
“1”	ZONA DE DÍA - Instantánea con sistema armado, zona de falla con sistema desarmado.
“2”	24 HORAS AUDIBLE - Genera una alarma con sirena pulsante aún con panel desarmado.
“3”	ENTRADA / SALIDA 1 - Un disparo iniciará el tiempo de entrada 1. La falta de disparo durante el tiempo de salida habilitará los modos de anulación automática o armado instantáneo si así fue programado.
“4”	SEGUIDOR INTERIOR SIN ANULACIÓN AUTOMÁTICA - La zona se comportará como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida. Será temporizada si se inició algún tiempo de entrada o salida. La zona no se anulará automáticamente aunque la anulación automática se haya habilitado en el segmento 1 de la dirección 23.
“5”	SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN AUTOMÁTICA - La zona se comportará como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida. Será temporizada si se inició algún tiempo de entrada o salida. La zona se anulará automáticamente si la anulación automática fue habilitada en el segmento 1 de la dirección 23.
“6”	INSTANTÁNEA - La zona generará una alarma instantánea ante un disparo con el sistema armado.
“7”	24 HORAS SILENCIOSA - Generará una alarma silenciosa aún con panel desarmado. Esta no será indicada en el teclado.
“8”	FUEGO - Si se cierra un contacto sobre la zona, se encenderá el led “Fuego” y generará una alarma con sirena constante. Si la zona se abre, destellará el led “Fuego” indicando falla en la zona.
“9”	ENTRADA / SALIDA 2 - Un disparo iniciará el tiempo de entrada 2. La falta de disparo durante el tiempo de salida habilitará los modos de anulación automática o armado instantáneo si así fue programado.
“10”	24 HORAS SILENCIOSA SUPERVISADA - Generará una alarma silenciosa aún con panel desarmado. Esta será indicada en el teclado.
“11”	ZONA DE ACTIVACIÓN - Cada vez que se cierre un contacto sobre la zona, armará o desarmará el panel. Se reportará como usuario 99.
“12”	SEGUIDOR INTERIOR CON ZONA DE CRUCE HABILITADA - La zona se comportará como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida. Será temporizada si se inició algún tiempo de entrada o salida. Si no se inició el tiempo de “zona de cruce”, comenzará a contar este tiempo. Si este tiempo ya se encuentra iniciado, generará una alarma instantáneamente. Esta será una zona de anulación automática si esta característica se habilitó en segmento 1 de la dirección 23.
“13”	GUARDIA DE ENTRADA INSTANTÁNEA - Con el sistema armado y el led “Perimetral” apagado, generará una alarma instantánea. Con el sistema armado y el led “Perimetral” encendido, iniciará el tiempo de entrada / salida 1.
“14”	ENTRADA / SALIDA 1 CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA - Un disparo comenzará el tiempo de entrada / salida 1. La zona será anulada si se ingresa por teclado el comando de anulación por grupo. La falta de un disparo durante el tiempo de salida habilitará la anulación automática o el armado instantáneo si así fue programado.
“15”	SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA - La zona se comportará como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida. Será temporizada si se inició algún tiempo de entrada o salida. La zona será anulada si se ingresa por teclado el comando de anulación por grupo. La zona se anulará de forma automática si así fue programado en el segmento 1 de la dirección 23.

“16”	INSTANTÁNEA CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA - La zona generará una alarma instantánea si se produce un disparo cuando el led “Conectado” esté encendido. La zona será anulada si se ingresa por teclado el comando de anulación por grupo.
“17”	ENTRADA / SALIDA 1 CON TÁMPER HABILITADO - Un disparo comenzará el tiempo de entrada / salida 1. La falta de un disparo durante el tiempo de salida habilitará la anulación automática o el armado instantáneo si así fue programado. Con este tipo de zona se puede habilitar el támara para un transmisor inalámbrico.
“18”	SEGUIDOR INTERIOR CON TÁMPER Y ANULACIÓN AUTOMÁTICA HABILITADOS - La zona se comportará como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida. Será temporizada si se inició algún tiempo de entrada o salida. La zona se anulará automáticamente si la anulación automática fue habilitada en el segmento 1 de la dirección 23. Con este tipo de zona se puede habilitar el támara para un transmisor inalámbrico.
“19”	INSTANTÁNEA CON TÁMPER HABILITADO - La zona generará una alarma instantánea ante un disparo con el sistema armado. Con este tipo de zona se puede habilitar el támara para un transmisor inalámbrico.
“20”	ENTRADA / SALIDA 2 CON TÁMPER HABILITADO - Un disparo comenzará el tiempo de entrada / salida 2. La falta de un disparo durante el tiempo de salida habilitará la anulación automática o el armado instantáneo si así fue programado. Con este tipo de zona se puede habilitar el támara para un transmisor inalámbrico.

DIRECCIÓN 25 - TIPOS DE ZONA PARA ZONAS 1 A 8 (8 segmentos, dato numérico)

La dirección 25 contiene los tipos de zona para las zonas 1 a 8. El segmento 1 corresponde a la zona 1, y el segmento 8 corresponde a la zona 8. Los tipos originales se pueden ver en la tabla de la página 17. Para personalizar un tipo de zona ver la página 26

DIRECCIONES 26 A 36 - RESERVADAS

DIRECCIÓN 37 - SIRENA Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA (5 segmentos, dato para selección)

La dirección 37 se utiliza para habilitar distintas características del sistema y opciones para reportes. (Ver definición de características a partir de la página 3).

- Segmento 1:**
- 1 - Reservado.
 - 2 - Reservado.
 - 3 - Activo para “golpe de sirena” al armado.
 - 4 - Activo para “golpe de sirena” al final del tiempo de salida.
 - 5 - Activo para “golpe de sirena” al finalizar un reporte a la estación de monitoreo.
 - 6 - Activo para activar sirena durante el tiempo entre disparos de “zona de cruce”.
 - 7 - Activo para activar sirena por támara de zona o de gabinete.
 - 8 - Activo para un “golpe de sirena” al armado remoto o inalámbrico y dos al desarmado.

- Segmento 2:**
- 1 - Activo para salida de tensión para sirena. Desactivo para utilizar el driver de sirena interno.
 - 2 - Activo para activar la sirena en caso de falla de un expansor (requerido por UL).
 - 3 - Activo para restauración inmediata por zona. Desactivo para restauración en sirena apagada.
 - 4 - Activo para realizar la verificación dinámica de batería en el armado. Desactivo para realizarla en el desarmado. (Ver dirección 40)
 - 5 - Activo para realizar la verificación de batería ausente cada 12 segundos.
 - 6 - Activo para verificación manual de sirena al presionar [*] - [4].
 - 7 - Activo para enviar reporte de prueba al presionar [*] - [4].
 - 8 - Activo para habilitar terminales para támara de gabinete.

- Segmento 3:**
- 1 - Activo para habilitar reporte de támara de gabinete.
 - 2 - Activo para habilitar reporte de falla de alimentación de red.
 - 3 - Activo para habilitar reporte de batería baja.
 - 4 - Activo para habilitar reporte de excesivo consumo en la alimentación auxiliar.
 - 5 - Activo para habilitar reporte de supervisión de sirena.
 - 6 - Reservado.
 - 7 - Reservado.
 - 8 - Activo para habilitar reporte de expansor en falla.

- Segmento 4:**
- 1 - Activo para habilitar reporte de falla en la comunicación.
 - 2 - Activo para habilitar reporte de registro interno de eventos completo.
 - 3 - Activo para habilitar reporte de autotest.
 - 4 - Activo para habilitar reporte de principio y fin de programación.
 - 5 - Activo para habilitar reporte de fin de programación por PC.
 - 6 - Activo para habilitar reporte de sensor inalámbrico con batería baja.
 - 7 - Activo para habilitar reporte de sensor inalámbrico perdido.
 - 8 - Reservado.

- Segmento 5:**
- 1 - Activo para habilitar led "Servicio" por reloj con hora no válida.
 - 2 - Activo para habilitar duplicación de zonas (requiere NX-200 y un dispositivo adicional, pag. 6).
 - 3 - Activo para deshabilitar las 4 zonas cableadas del panel.
 - 4 - Activo para permitir que dos disparos en una misma zona de cruce generen una alarma.
 - 5 - Activo para que las zonas que permitan armado forzado **no** reporten anulación.
 - 6 - Activo para habilitar la opción de salida silenciosa.
 - 7 - Activo para utilizar el cristal interno para el reloj, desactivo para utilizar la frecuencia de red.
 - 8 - Reservado.



DIRECCIÓN 38 - ANULACIÓN POR DISPAROS REITERADOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 38 contiene el número de disparos que deben ocurrir en una zona antes que esa zona se anule automáticamente. Ver definición de características a partir de la página 3. **NOTA: Para instalaciones UL, no habilitar esta característica.**



DIRECCIÓN 39 - CONTROL DE LA SEÑAL SONORA DEL TECLADO (1 segmento, dato para selección)

- Segmento 1:**
- 1 - Reservado.
 - 2 - Reservado.
 - 3 - Activo para señal sonora en caso de corte de alimentación eléctrica de red.
 - 4 - Activo para señal sonora en caso de batería baja.
 - 5 - Activo para señal sonora durante el tiempo entre disparos para zona de cruce.
 - 6 - Activo para señal sonora en caso de tãmpor de zona o gabinete.
 - 7 - Reservado.
 - 8 - Activo para señal sonora en caso de falla de un expansor (requerido para instalaciones UL).



DIRECCIÓN 40 - TEMPORIZACIÓN DEL SISTEMA (10 segmentos, dato numérico)

La dirección 40 contiene la duración de varias funciones temporizadas del sistema. Ejemplo: Si se desea que la duración de la verificación dinámica de batería sea de 30 minutos, se deberá programar [3] - [0] - [*] en el segmento 1 de esta dirección. [3] - [0] es el número de minutos, y [*] almacena el dato y presenta el próximo segmento de esta dirección.

Segmento 1 - Duración de la prueba dinámica de batería, en minutos, de 0 a 255 min. ("**0**" = no realiza prueba)

Segmento 2 - Retardo para el reporte de falla de alimentación de red, en minutos, de 0 a 255 min.

Segmento 3 - Retardo en el encendido, en segundos, de 0 a 60 seg. ("**0**" = Sin retardo en el encendido)

Segmento 4 - Tiempo de sirena, en minutos, de 1 a 255 min.

Segmento 5 - Reservado

Segmento 6 - Tiempo para zona de cruce, en minutos, de 0 a 255 min. ("**0**" = Sin zonas de cruce)

Segmento 7 - Tiempo anunciador, en incrementos de 50ms, de 0 a 12 seg. ("**0**" = sigue la zona, "**255**" = fijo)

Segmento 8 - Retardo para discado, en segundos, de 0 a 255 seg. ("**0**" = sin retardo para cancelar)

Segmento 9 - Tiempo para verificación de alarma de fuego, en segundos, de 120 a 255 seg. ("**0**" = no verifica)

Segmento 10 - Tiempo de escucha, en segundos, de 0 a 255 seg. ("**0**" = sin tiempo de escucha)

Nota: En sistemas UL, el tiempo de escucha no debe ser habilitado. La duración de la prueba dinámica de batería no deberá superar las 4 hs. El retardo para discado debe ser "0".

DIRECCIÓN 41 - REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS (1 segmento, dato para selección)

- Segmento 1:**
- 1 - Activo para habilitar la opción de códigos de 6 dígitos. Si se encuentra habilitada, serán de 6 dígitos todos los códigos de armado / desarmado y el código de acceso a la programación. En este caso, el código original de fábrica para el usuario 1 será [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]. **NOTA: SI HABILITA ESTA OPCIÓN, ANTES DE SALIR DE LA PROGRAMACIÓN VERIFIQUE LOS 6 DÍGITOS DEL CÓDIGO DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN.**
 - 2 - Activo para requerir código al presionar [*]-[9]-[8] (llamada revertida para programación) y [*]-[9]-[9] (contestar llamada entrante para programación).
 - 3 a 8 - Reservados.

DIRECCIÓN 42 - CÓDIGO DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN (6 segmentos, dato numérico)

La dirección 42 contiene el código de acceso a la programación. Este puede ser un código de 4 ó 6 dígitos. Si se habilita la opción de códigos de 6 dígitos en la dirección 41, el código de acceso a la programación DEBE CONTENER SEIS (6) DÍGITOS. Si no se encuentra habilitada la opción de 6 dígitos en la dirección 41, los 2 últimos segmentos (dígitos) de esta dirección serán ignorados. El código de acceso a la programación permite el acceso al modo programación si la central está desarmada.

DIRECCIÓN 43 - AUTORIZACIONES PARA EL CÓDIGO DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN (1 segmento, dato para selección)

El código de acceso a la programación se puede utilizar como un código de armado / desarmado estándar. Cuando se utilice este código para armar o desarmar, el número de usuario será 255. (Este código no puede ser cambiado en el modo de operación, podrá ser cambiado en el modo de programación)

- Segmento 1:**
- 1 - Reservado.
 - 2 - Activo para habilitar el código como código para armar solamente.
 - 3 - Activo para habilitar el código como código para armar solamente luego del cierre.
 - 4 - Activo para habilitar el código como código de armado / desarmado maestro. (Podrá cambiar otros códigos)
 - 5 - Activo para habilitar el código como código de armado / desarmado.
 - 6 - Activo para habilitar el código para anular zonas.
 - 7 - Activo para habilitar el código para reportar aperturas y cierres.
 - 8 - **Reservado.**

DIRECCIÓN 44 - CÓDIGO ANTIASALTO (6 segmentos, dato numérico)

La dirección 44 contiene el código antiasalto. Esta dirección contiene 4 ó 6 dígitos. Si en la dirección 41 se encuentra habilitada la opción de códigos de 6 dígitos, esta dirección DEBE CONTENER SEIS (6) DÍGITOS. Si no se encuentra habilitada la opción de 6 dígitos en la dirección 41, serán ignorados los últimos 2 dígitos.

DIRECCIÓN 45 - RESERVADO.

DIRECCIÓN 46 - TEMPORIZACIONES PARA SALIDAS AUXILIARES (2 segmentos, dato para selección)

La dirección 46 permite activar distintas características de temporización para las dos salidas auxiliares. El segmento 1 corresponde a la salida 1, y el segmento 2 corresponde a la salida 2.

- Segmentos 1 y 2:**
- 1 - Activo para tiempos en minutos; desactivo para tiempos en segundos.
 - 2 - Activo para salida fija; desactivo para salida temporizada.
 - 3 - Activo para desactivar la salida con un código; desactivo para no afectar la salida con ningún código.
 - 4 - Activo si la salida solo se puede activar entre el tiempo de cierre y el tiempo de apertura definidos en las direcciones 52 y 53.
 - 5 - Activo si la salida solo se puede activar entre el tiempo de apertura y el tiempo de cierre definidos en las direcciones 52 y 53.
 - 6 - Activo para invertir la salida (12 V cuando la salida se active).
 - 7 - Reservado.
 - 8 - Reservado.

DIRECCIÓN 47 - SALIDA AUXILIAR 1, EVENTOS Y TIEMPOS (2 segmentos, dato numérico)

Segmento 1: Utilice la tabla de la página 21 para seleccionar el evento que activará la salida 1.

Segmento 2: Programe el tiempo de 0 a 255 (minutos o segundos, de acuerdo al dato programado en el segmento 1 de la dirección 46). Si se programa un "0" la salida permanecerá activa mientras dure el evento.

DIRECCIÓN 48 - SALIDA AUXILIAR 2, EVENTOS Y TIEMPOS (2 segmentos, dato numérico)

Segmento 1: Utilice la tabla de la página 21 para seleccionar el evento que activará la salida 2.

Segmento 2: Programe el tiempo de 0 a 255 (minutos o segundos, de acuerdo al dato programado en el segmento 1 de la dirección 46). Si se programa un "0" la salida permanecerá activa mientras dure el evento.

DIRECCIÓN 49 Y 50 - RESERVADAS.

SELECCIÓN DE EVENTOS PARA LAS SALIDAS AUXILIARES

DATO	EVENTO	DATO	EVENTO
0	✓ Alarma en zona de robo	26	Falla en zona de fuego
1	✓ Alarma en zona de fuego	27	Anunciador
2	✓ Alarma en zona de 24 horas	28	✓ Falla en expansor
3	✓ Alarma por falla	29	Realización de prueba dinámica de batería
4	✓ Alarma por tãmpers	30	Período abierto
5	Sirena pulsante	31	Período cerrado
6	Sirena continua	32	En escucha
7	Cualquier sirena	33	Línea tomada
8	Cualquier anulación	34	Comienzo de comunicación
9	Falla en alimentación de red	35	Falla en la comunicación
10	Batería baja	36	Reservado
11	✓ Asalto	37	Modo programación
12	✓ Teclas auxiliar 1 del teclado presionadas	38	Programación por PC en proceso
13	✓ Teclas auxiliar 2 del teclado presionadas	39	Reservado
14	✓ Teclas de pánico del teclado presionadas	40	Cortocircuito (Excesiva corriente)
15	Tãmpers de teclado	41	Tãmpers de gabinete
16	✓ Autotest	42	Tãmpers de sirena
17	Alarma en memoria	43	Cualquier zona abierta
18	Entrada	44	Cualquier zona cerrada
19	Salida	45	Cualquier zona abierta o cerrada
20	Entrada o salida	46	✓ Cualquier alarma
21	Sistema armado	47	Señal sonora del teclado
22	Sistema desarmado	48	✓ Ingreso de código (ver nota abajo)
23	Preparado	49	◆ ✓ Tecla de función 1 FOB
24	No preparado	50	◆ ✓ Tecla de función 2 FOB
25	Fuego		

Nota: Si se programa evento 48, es posible accionar las salidas auxiliares con un código, asignándole la autorización correspondiente. Ver "Asignación de los niveles de autorización", desde el teclado en la página 8.

◆ Los eventos 49 y 50 requieren, para operar, los receptores inalámbricos NX-408, NX-416 ó NX-448.

✓ Cuando se programe "salida activa mientras dure el evento", permanecerán activas durante 1 segundo.

DIRECCIÓN 51 - CONTROL DEL AUTOTEST (4 segmentos, dato numérico)

Segmento 1: Programe un "1" para intervalo en horas, o un "0" para intervalo en días. Sume "2" para suprimir el autotest en horas, si se envió cualquier reporte.

Segmento 2: Intervalo entre autotest de 1 a 255 horas o días.

Segmento 3: Hora del autotest, formato 24 horas (este segmento será ignorado si el intervalo es en horas).

Segmento 4: Minuto del autotest.

DIRECCIÓN 52 - HORA DE APERTURA (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 52 contiene la hora de apertura en formato 24 horas. A partir de esta hora, NX-4 habilitará la capacidad de armado / desarmado para los códigos que hayan sido definidos como de armado solamente durante el horario de cierre. Esta hora solo es válida para los días indicados en la dirección 54. **Nota:** La hora de apertura debe ser anterior a la de cierre para que el armado automático, las salidas auxiliares y la autorización de códigos funcione correctamente.

Segmento 1: Hora de apertura.

Segmento 2: Minuto de apertura.

DIRECCIÓN 53 - HORA DE CIERRE / ARMADO AUTOMÁTICO (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 53 contiene la hora de cierre en formato 24 horas. A partir de esta hora, NX-4 deshabilitará la capacidad de desarmado para los códigos que hayan sido definidos como de armado solamente durante el horario de cierre. Esta también es la hora de comienzo de la secuencia de armado automático (si se habilita en la dirección 55). **Nota:** La hora de apertura debe ser anterior a la de cierre para que el armado automático, las salidas auxiliares y la autorización de códigos funcione correctamente.

Segmento 1: Hora de cierre / armado automático.

Segmento 2: Minuto de cierre / armado automático.

DIRECCIÓN 54 - DÍAS DE LA SEMANA CON HORARIO (1 segmento, dato para selección)

La dirección 54 determina que días de la semana abrirá. En estos días, aquellos códigos definidos como “armado solamente durante el horario de cierre”, podrán armar o desarmar durante el horario de apertura. **NOTA: Si el sistema no se programa para apertura y si para armado automático (Dirección 55), NX-4 intentará armarse cada 45 minutos durante el tiempo de cierre.** Fuera de estos días, aquellos códigos definidos como “armado solamente durante el horario de cierre”, no podrán ser usados para desarmar. **(Ver direcciones 52 y 53 para los horarios de apertura y cierre en los días aquí indicados).**

Segmentos 1:

- 1 - Abrir los domingos.
- 2 - Abrir los lunes.
- 3 - Abrir los martes.
- 4 - Abrir los miércoles
- 5 - Abrir los jueves.
- 6 - Abrir los viernes.
- 7 - Abrir los sábados.
- 8 - Reservado.

DIRECCIÓN 55 - DÍAS DE LA SEMANA PARA ARMADO AUTOMÁTICO (1 segmento, dato para selección)

La dirección 55 selecciona que días de la semana se armará automáticamente. Si en el momento del armado automático hay zonas inseguras, dichas zonas serán anuladas.

Segmento 1:

- 1 - Armado automático los domingos.
- 2 - Armado automático los lunes.
- 3 - Armado automático los martes.
- 4 - Armado automático los miércoles.
- 5 - Armado automático los jueves.
- 6 - Armado automático los viernes.
- 7 - Armado automático los sábados.
- 8 - Reservado.

LAS DIRECCIONES 56 A 83 SE UTILIZAN ÚNICAMENTE SI LOS EVENTOS SE REPORTAN A UN PAGER O CON UN FORMATO LENTO COMO EL 4+2. NO HAY NECESIDAD DE PROGRAMAR ESTAS DIRECCIONES SI SE UTILIZAN LOS FORMATOS SIA O CONTACT ID.

DIRECCIÓN 56 - CÓDIGO DE RESTAURACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 56 contiene el código de evento a enviar por la restauración de cualquier zona en formato 4+2. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 57 - CÓDIGO DE ANULACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 57 contiene el código de evento a enviar por la anulación de cualquier zona en formato 4+2. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 58- CÓDIGO DE TÁMPER, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 58 contiene el código de evento a enviar por támara de cualquier zona en formato 4+2. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 59 - CÓDIGO DE FALLA, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 59 contiene el código de evento a enviar por falla de cualquier zona en formato 4+2. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 60 - CÓDIGO DE SENSOR INALÁMBRICO CON BATERÍA BAJA, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 60 contiene el código de evento a enviar por sensor inalámbrico con batería baja en cualquier zona. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 61 - CÓDIGO DE SENSOR INALÁMBRICO PERDIDO, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 61 contiene el código de evento a enviar por sensor inalámbrico perdido en cualquier zona. El dígito que se programe en esta dirección será enviado como dígito de las decenas. **El dígito de las unidades que se enviará será el que corresponda al número de zona (ejemplo, “9” para la zona “29”).**

DIRECCIÓN 62 - CÓDIGO ANTIASALTO, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 62 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado si el código antiasalto se encuentra definido en la dirección 44. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 63 - CÓDIGO POR TECLA AUXILIAR 1 PRESIONADA, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 63 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado si se presiona la tecla auxiliar 1 (FUEGO), y esta tecla fue habilitada en la dirección 23. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 64 - CÓDIGO POR TECLA AUXILIAR 2 PRESIONADA, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 64 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado si se presiona la tecla auxiliar 2 (MEDICO), y esta tecla fue habilitada en la dirección 23. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 65 - CÓDIGO POR TECLA DE PÁNICO PRESIONADA, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 65 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado si se presiona la tecla de pánico, y esta tecla fue habilitada en la dirección 23. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 66 - CÓDIGO POR TÁMPER DE TECLADO, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 66 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado si se origina un támara de teclado por ingreso de códigos no válidos, y esta opción fue habilitada en la dirección 23. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 67 - CÓDIGO POR TÁMPER DE GABINETE Y RESTAURACIÓN DE TÁMPER, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 67 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por támara de gabinete o restauración de támara, si esta opción se encuentra habilitada en la dirección 37. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para támara de gabinete. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de támara.

DIRECCIÓN 68 - CÓDIGO POR FALLA DE ALIMENTACIÓN DE RED Y RESTAURACIÓN DE ALIMENTACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 68 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por falla de alimentación de red o restauración de alimentación de red, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para falla de alimentación de red. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de alimentación de red.

DIRECCIÓN 69 - CÓDIGO POR BATERÍA BAJA Y RESTAURACIÓN DE BATERÍA, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 69 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por batería baja o restauración de batería, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para batería baja. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de batería.

DIRECCIÓN 70 - CÓDIGO POR EXCESIVO CONSUMO EN LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR Y RESTAURACIÓN DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 70 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por excesivo consumo en la alimentación auxiliar o restauración de alimentación auxiliar, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para excesivo consumo en la alimentación auxiliar. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de alimentación auxiliar.

DIRECCIÓN 71 - CÓDIGO POR CORTE DE CABLES DE SIRENA Y RESTAURACIÓN DE SIRENA, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 71 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por corte de cables de sirena o restauración de sirena, si la supervisión de sirena se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para corte de cables de sirena. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de sirena.

DIRECCIONES 72 Y 73 - RERVADAS.

DIRECCIÓN 74 - CÓDIGO POR EXPANSOR EN FALLA Y RESTAURACIÓN DE EXPANSOR, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 74 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por expansor en falla o restauración de expansor, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para expansor en falla. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para restauración de expansor.

DIRECCIÓN 75 - CÓDIGO POR FALLA EN LA COMUNICACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 75 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por falla en la comunicación, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 76 - CÓDIGO POR REGISTRO INTERNO DE EVENTOS COMPLETO, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 76 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por registro interno de eventos completo, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 77 - CÓDIGO DE APERTURA, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 77 contiene el código de las decenas para formato 4+2, que será enviado para reportar apertura, si esta opción está habilitada. **El dígito de las unidades será el del número de usuario. Si el número de usuario es mayor que 9, este dígito se repetirá.** Si se desea reportar aperturas y cierres para más de 9 usuarios, se deberá utilizar formato SIA o Contact ID.

DIRECCIÓN 78 - CÓDIGO DE CIERRE, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmento, dato numérico)

La dirección 78 contiene el código de las decenas para formato 4+2, que será enviado para reportar cierre, si esta opción está habilitada. **El dígito de las unidades será el del número de usuario. Si el número de usuario es mayor que 9, este dígito se repetirá.** Si se desea reportar aperturas y cierres para más de 9 usuarios, se deberá utilizar formato SIA o Contact ID.

DIRECCIÓN 79 - CÓDIGO DE AUTOTEST, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 79 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por autotest o por verificación manual, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades.

DIRECCIÓN 80 - CÓDIGO DE CERRADO RECIENTE Y ERROR DE SALIDA, PARA FORMATOS LENTOS (2 segmentos, dato numérico)

La dirección 80 contiene el dígito de las decenas para formato 4+2, que será enviado por cerrado reciente y/o error de salida, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas para el reporte de cerrado reciente. El segmento 2 contiene el dígito de las decenas para error de salida. **El dígito de las unidades será el del número de usuario. Si el número de usuario es mayor que 9, este dígito se repetirá (ejemplo: “9” para usuario 29).** Si se desea reportar cierres recientes y errores de salida para más de 9 usuarios, se deberá utilizar el formato SIA o el Contact ID.

DIRECCIÓN 81 - CÓDIGO POR COMIENZO Y FIN DE PROGRAMACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 81 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por comienzo y fin de programación, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 2 el de las unidades para comienzo de programación. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para fin de programación.

DIRECCIÓN 82 - CÓDIGO POR FIN DE PROGRAMACIÓN POR PC, PARA FORMATOS LENTOS (4 segmentos, dato numérico)

La dirección 82 contiene el código de dos dígitos para formato 4+2, que será enviado por fin de programación, si esta opción se encuentra habilitada. Los segmentos 1 y 2 están reservados. El segmento 3 contiene el dígito de las decenas, y el segmento 4 el de las unidades para fin de programación por PC. **Nota:** El comienzo de programación por PC queda registrado en el registro interno de eventos.

DIRECCIÓN 83 - CÓDIGO DE CANCELACIÓN, PARA FORMATOS LENTOS (1 segmentos, dato numérico)

La dirección 83 contiene el dígito de las decenas para formato 4+2, que será enviado por cancelación, si esta opción se encuentra habilitada. El segmento 1 contiene el dígito de las decenas para el reporte de cancelación. **El dígito de las unidades será el del número de usuario que canceló. Si el número de usuario es mayor que 9, este dígito se repetirá (ejemplo: “9” para usuario 29).** Si se desea reportar cancelaciones para más de 9 usuarios, se deberá utilizar el formato SIA o el Contact ID.

DIRECCIONES 84 A 109 - RESERVADAS

LAS DIRECCIONES 110 A 149 SE UTILIZAN PARA CAMBIAR LAS CONFIGURACIONES DE LOS TIPOS DE ZONAS LISTADOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 17. ESTAS DIRECCIONES SE CONSIDERAN DE PROGRAMACIÓN AVANZADA, POR LO TANTO SOLO DEBERÍAN SER MODIFICADAS SI SE POSEE UN COMPLETO CONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE CADA BIT.

DIRECCIÓN 110 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 1, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 110 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 111 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 1, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato para selección)

Segmento 1:

- 1 - Activo para tipo de zona de fuego.
- 2 - Activo para tipo de zona de 24 horas.
- 3 - Activo para tipo de zona de armado / desarmado (contacto normal abierto).
- 4 - Activo para tipo de zona seguidora.
- 5 - Activo para tipo de zona de entrada / salida 1.
- 6 - Activo para tipo de zona de entrada / salida 2.
- 7 - Activo para tipo de zona interior.
- 8 - Activo para tipo de zona local (esta zona no será reportada).

Segmento 2:

- 1 - Activo si el tipo de zona emite la señal sonora del teclado en caso de alarma.
- 2 - Activo si el tipo de zona genera sonido de sirena pulsante en caso de alarma.
- 3 - Activo si el tipo de zona genera sonido de sirena continuo en caso de alarma.
- 4 - Activo si el tipo de zona es anunciadora.
- 5 - Activo si el tipo de zona permite anulación.
- 6 - Activo si el tipo de zona está incluida en anulación por grupo.
- 7 - Activo si el tipo de zona permite armado forzado.
- 8 - Activo si el tipo de zona es de guardia de entrada.

Segmento 3:

- 1 - Activo si el tipo de zona tiene respuesta rápida de lazo (50ms, desactivo = 500ms).
- 2 - Activo si el tipo de zona tiene tãmpcer de zona por doble resistencia de fin de línea (Usada principalmente para tãmpcer de zonas inalámbricas).
- 3 - Activo si el tipo de zona habilita reportes de falla (zonas de día y zonas de fuego).
- 4 - Activo si el tipo de zona es de cruce.
- 5 - Activo si el tipo de zona tiene retardo en el discado (Ver dirección 40, página 19).
- 6 - Activo si el tipo de zona se anulará por disparos reiterados (Ver dirección 38, página 19).
- 7 - Activo si el tipo de zona envía reportes de restauración.
- 8 - Activo si el tipo de zona habilita escucha (Ver dirección 40, página 19).

DIRECCIÓN 112 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 2, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 112 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 113 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 2, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 114 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 3, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 114 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 115 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 3, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 116 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 4, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 116 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 117 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 4, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 118 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 5, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 118 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 119 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 5, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 120 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 6, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 120 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 121 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 6, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 122 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 7, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 122 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 123 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 7, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 124 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 8, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 124 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 125 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 8, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 126 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 9, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 126 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 127 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 9, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 128 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 10, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 128 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 129 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 10, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 130 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 11, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 130 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 131 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 11, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 132 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 12, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 132 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 133 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 12, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 134 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 13, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 134 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 135 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 13, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 136 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 14, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 136 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 137 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 14, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 138 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 15, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 138 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 139 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 15, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 140 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 16, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 140 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 141 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 16, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 142 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 17, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 142 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 143 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 17, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 144 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 18, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 144 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 145 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 18, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 146 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 19, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 146 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 147 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 19, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIRECCIÓN 148 - CONFIGURACIÓN TIPO DE ZONA 20, CÓDIGO DE EVENTO (1 segmento, dato numérico)

La dirección 148 contiene el código de evento a enviar para reportar en formato Contact ID o SIA. De la lista de la página 39 se deberá seleccionar este código de evento. El número de zona en alarma será el identificador de zona a transmitir. En caso de utilizar un formato 4+2, el número programado en esta dirección se enviará como dígito de las decenas, y deberá estar comprendido entre 1 y 15. El identificador de la zona para formato 4+2 será el dígito de las unidades del número de zona en alarma.

DIRECCIÓN 149 - CONFIG. DEL TIPO DE ZONA 20, CARACTERÍSTICAS (3 segmentos, dato de selección)

Utilice la selección de características para la configuración de zona 1 descrito en la dirección 111.

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO			
18	15	FORMATO DE COMUNICACIÓN DEFINIBLE					
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		Segmento 2 (Marcar números a programar)			
		1	Transmisión en 1800Hz / 1900Hz	1	Formato Pager		
		2	Handshake en 2300Hz / 1400Hz	2	Handshake en 1400Hz ó 2300Hz		
		3	Paridad por checksum / doble ronda	3	Reservado		
		4	Código de evento de 2 dígitos / 1 dígito	4	Reservado		
		5	Reporte extendido / no extendido	5	Contact ID		
		6	Intervalo entre dígitos constante / variable	6	SIA		
		7	20pps / 10pps ó 40pps	7	Contact ID		
		8	10pps / 20pps ó 40pps	8	DTMF		
Segmento 3 Reservado		Segmento 4 Reservado					
19	16	CÓDIGO DE ACCESO POR PC	8-4-8-0-0-0-0-0				
20	16	NÚMERO DE RINGS PARA CONTESTAR	8				
21	16	CONTROL PARA PROGRAMACIÓN POR PC					
		Segmento 1 (Marcar los números a programar)					
		1	Sobrepaso de contestador automático con 2 llamadas				
		2	Sobrepaso de contestador automático por escucha de tono				
		3	Llamada revertida para programación por PC				
		4	Apagado de la central				
		5	Bloqueo de la programación local				
		6	Bloqueo de la programación del comunicador				
		7	Bloqueo de la sección para programación por PC				
		8	Llamado revertido en cada autotest				
☞ 22	16	TELÉFONO PARA LLAMADA REVERTIDA	14-14				
☞ 23	16	CARACTERÍSTICAS Y REPORTES					
		Segmento 1		Segmento 2		Segmento 3	
		1	Armado rápido	1	Apagado leds del teclado	1	Apertura y cierre
		2	Salir nuevamente	2	Requerimiento de código para anular	2	Anulación de zonas
		3	Anulación automática	3	Alerta sonora de zona anulada	3	Restauración zonas
		4	Pánico silencioso	4	Alerta sonora falta de red / batería	4	Falla de zonas
		5	Pánico audible	5	Conmutación de la anulación	5	Támpen de zonas
		6	Auxiliar 1	6	Armado automático silencioso	6	Cancelación alarma
		7	Auxiliar 2	7	Armado instantáneo	7	Cerrado reciente
		8	Támpen por teclado	8	Reservado	8	Error de salida
☞ 24	17	TIEMPOS DE ENTRADA Y SALIDA					
		Segmento 1 (Tiempo de entrada 1)		30			
		Segmento 2 (Tiempo de salida 1)		60			
		Segmento 3 (Tiempo de entrada 2)		30			
		Segmento 4 (Tiempo de salida 2)		60			
☞ 25	18	CONFIGURACIÓN DE ZONA, ZONAS 1 A 8	3-5-6-6-6-6-6-6				
26	18	RESERVADA					
27	18	RESERVADA					
28	18	RESERVADA					
29	18	RESERVADA					
30	18	RESERVADA					
31	18	RESERVADA					
32	18	RESERVADA					
33	18	RESERVADA					
34	18	RESERVADA					
35	18	RESERVADA					
36	18	RESERVADA					

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO
37	20	SIRENA Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA		
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		
		1 Reservado		
		2 Reservado		
		3 "Golpe de sirena" al armado		
		4 "Golpe de sirena" al final del tiempo de salida		
		5 "Golpe de sirena" al finalizar un reporte a la estación de monitoreo		
		6 Activar sirena durante el tiempo entre disparos de "zona de cruce"		
		7 Activar sirena por támara de zona o de gabinete		
		8 Un "golpe de sirena" para armado remoto o inalámbrico y dos "golpes de sirena" al desarmado		
		Segmento 2 (Marcar números a programar)		
		1 Salida de tensión para sirena		
		2 Sirena de fuego no recomienza automáticamente		
		3 Restauración inmediata por zona		
		4 Verificación dinámica de la batería en el armado		
		5 Verificación de batería ausente cada 12 segundos.		
		6 Verificación manual de sirena al presionar [*] - [4]		
		7 Envío de reporte de prueba al presionar [*] - [4]		
		8 Habilitación de los terminales de támara de gabinete		
		Segmento 3 (Marcar números a programar)		
		1 Reporte de támara de gabinete		
		2 Reporte de falla de alimentación de red		
		3 Reporte de batería baja		
		4 Reporte de excesivo consumo en la alimentación auxiliar		
		5 Reporte de supervisión de sirena		
		6 Reservado		
		7 Reservado		
		8 Reporte de expansor en falla		
		Segmento 4 (Marcar números a programar)		
		1 Reporte de falla en la comunicación		
		2 Reporte de registro interno de eventos completo		
		3 Reporte de autotest		
		4 Reporte de principio y fin de programación		
		5 Reporte de fin de programación por PC		
		6 Reporte de sensor inalámbrico con batería baja		
		7 Reporte de sensor inalámbrico perdido		
		8 Reservado		
		Segmento 5 (Marcar números a programar)		
		1 Encender led "Servicio" por reloj con hora no válida		
		2 Habilitar duplicación de zonas (Requiere dispositivo adicional, ver página 4)		
		3 Deshabilitar las 8 zonas cableadas del panel		
		4 Permitir que dos alarmas en la misma zona de cruce generen una alarma		
		5 Deshabilitar reporte de anulación para las zonas que permitan armado forzado		
		6 Salida silenciosa		
		7 Reloj controlado por cristal interno		
		8 Reservado		
☞ 38	21	ANULACIÓN POR DISPAROS REITERADOS	0	
☞ 39	21	CONTROL DE LA SEÑAL SONORA DEL TECLADO		
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		
		1 Reservado		
		2 Reservado		
		3 Señal sonora del teclado en caso de corte de alimentación eléctrica de red		
		4 Señal sonora del teclado en caso de batería baja		
		5 Señal sonora del teclado durante el tiempo entre disparos para zona de cruce		
		6 Señal sonora del teclado en caso de támara de zona o gabinete		
		7 Reservado		
		8 Activar sonido del teclado por falla de expansor (requerido por UL)		

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO
☞ 40	21	TEMPORIZACIÓN DEL SISTEMA		
		Segmento 1 Duración prueba de batería (min.)	0	
		Segmento 2 Retardo reporte falla de red (min.)	5	
		Segmento 3 Retardo en el encendido (seg.)	0	
		Segmento 4 Tiempo de sirena (min.)	8	
		Segmento 5 Reservado	0	
		Segmento 6 Tiempo zona de cruce (min.)	5	
		Segmento 7 Tiempo anunciador (inc. de 50ms)	3	
		Segmento 8 Retardo para discado (seg.)	0	
		Segmento 9 Tiempo verificación fuego (seg.)	0	
		Segmento 10 Tiempo de escucha (seg.)	0	
41	22	REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS		
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		
		1 Habilitar códigos de 6 dígitos. Para códigos de armado / desarmado y acceso a programación		
		2 Requerir código al presionar [*]-[9]-[8] y [*]-[9]-[9]		
		3 Reservado		
		4 Reservado		
		5 Reservado		
		6 Reservado		
		7 Reservado		
		8 Reservado		
☞ 42	22	CÓDIGO DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN	9-7-1-3-0-0	
43	22	AUTORIZACIONES PARA EL CÓDIGO DE ACCESO A LA PROGRAMACIÓN		
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		
		1 Reservado		
		2 Armar solamente		
		3 Armar solamente luego del cierre		
		4 Armar / desarmar maestro		
		5 Armar / desarmar		
		6 Anular zonas		
		7 Reportar aperturas y cierres		
		8 Reservado		
☞ 44	23	CÓDIGO ANTIASALTO	15-15-15-15-15-15	
45	23	RESERVADA		
46	23	TEMPORIZACIONES PARA SALIDAS AUXILIARES (Segm. 1 = salida 1, segm. 2 = salida 2)		
		Segmentos	1	2
		Tiempo medido en minutos	1	1
		Salida fija	2	2
		Desactivar salida al ingresar un código	3	3
		Activar solo entre el tiempo de cierre y apertura	4	4
		Activar solo entre el tiempo de apertura y cierre	5	5
		Invertir salida	6	6
		Reservado	7	7
Reservado	8	8		
47	23	SALIDA AUXILIAR 1, EVENTOS Y TIEMPOS		
		Segmento 1: Evento que activará la salida 1	0 = Alarma de robo	
		Segmento 2: Tiempo para salida 1	10	
48	23	SALIDA AUXILIAR 2, EVENTOS Y TIEMPOS		
		Segmento 1: Evento que activará la salida 2	1 = Alarma de fuego	
		Segmento 2: Tiempo para salida 2	10	
49	23	RESERVADA		
50	23	RESERVADA		
☞ 51	24	CONTROL DEL AUTOTEST		
		Segmento 1: "1" para intervalo en horas, "0" para intervalo en días, sumar "2" para suprimir	0	
		Segmento 2: Intervalo autotest (1-255 hs o días)	24	
		Segmento 3: Hora del autotest , formato 24hs	2	
		Segmento 4: Minuto del autotest	0	

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO
52	24	HORA DE APERTURA		
		Segmento 1: Hora de apertura	8	
		Segmento 2: Minuto de apertura	0	
53	24	HORA DE CIERRE / ARMADO AUTOMÁTICO		
		Segmento 1: Hora de cierre / armado auto.	20	
		Segmento 2: Minuto de cierre / armado auto.	0	
54	25	DÍAS DE LA SEMANA CON HORARIO		
		Segmento 1		
		1 Domingo		
		2 Lunes		
		3 Martes		
		4 Miércoles		
		5 Jueves		
		6 Viernes		
		7 Sábado		
8 Reservado				
55	25	DÍAS DE LA SEMANA PARA ARMADO AUTOMÁTICO		
		Segmento 1		
		1 Domingo		
		2 Lunes		
		3 Martes		
		4 Miércoles		
		5 Jueves		
		6 Viernes		
		7 Sábado		
8 Reservado				
56	25	CÓDIGO DE RESTAURACIÓN	14	
57	25	CÓDIGO DE ANULACIÓN	0	
58	26	CÓDIGO DE TÁMPER	0	
59	26	CÓDIGO DE FALLA DE ZONA	0	
60	26	CÓDIGO DE INALÁMBRICO CON BAT. BAJA	0	
61	26	CÓDIGO DE INALÁMBRICO PERDIDO	0	
62	27	ANTIASELTO	0-0	
63	27	AUXILIAR 1	0-0	
64	27	AUXILIAR 2	0-0	
65	27	PÁNICO DE TECLADO	0-2	
66	27	TÁMPER DE TECLADO	0-0	
67	27	TÁMPER DE GABINETE Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
68	27	FALLA ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
69	27	BATERIA BAJA Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
70	27	EXCESIVO CONSUMO Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
71	28	CORTE LÍNEA SIRENA Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
72	28	RESERVADA	0-0-0-0	
73	28	RESERVADA	0-0-0-0	
74	28	EXPANSOR EN FALLA Y RESTAURACIÓN	0-0-0-0	
75	28	FALLA EN LA COMUNICACIÓN	0-0	
76	28	REGISTRO DE EVENTOS COMPLETO	0-0	
77	28	CÓDIGO DE APERTURA	11	
78	28	CÓDIGO DE CIERRE	12	
79	29	CÓDIGO COMUNICADOR PARA AUTOTEST	0-0	
80	29	CERRADO RECIENTE Y ERROR DE SALIDA	0-0	
81	29	COMIENZO Y FIN DE PROGRAMACIÓN	0-0-0-0	
82	29	FIN DE PROGRAMACIÓN POR PC	0-0-0-0	
83	29	CÓDIGO COMUNICADOR PARA CANCELAR	0	
84	29	RESERVADA	0	
85	29	RESERVADA	0	
86	29	RESERVADA	0	
87	29	RESERVADA	0	
88	29	RESERVADA	0	

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO
89	29	RESERVADA	0	
90	29	RESERVADA	0	
91	29	RESERVADA	0	
92	29	RESERVADA	0	
93	29	RESERVADA	0	
94	29	RESERVADA	0	
95	29	RESERVADA	0	
96	29	RESERVADA	0	
97	29	RESERVADA	0	
98	29	RESERVADA	0	
99	29	RESERVADA	0	
100	29	RESERVADA	0	
101	29	RESERVADA	0	
102	29	RESERVADA	0	
103	29	RESERVADA	0	
104	29	RESERVADA	0	
105	29	RESERVADA	0	
106	29	RESERVADA	0	
107	29	RESERVADA	0	
108	29	RESERVADA	0	
109	29	RESERVADA	0	
110	33	CONFIGURACIÓN DE ZONA 1, COD. EVENTO	8	
111	33	CONFIGURACIÓN DE ZONA 1, CARACTERÍSTICAS		
		Segmento 1 (Marcar números a programar)		
		1 Zona de fuego		
		2 Zona de 24 horas		
		3 Zona de armado / desarmado		
		4 Zona seguidora (Instantánea si no se inició el tiempo de entrada)		
		5 Zona de entrada / salida 1 (tiempo de entrada / salida 1)		
		6 Zona de entrada / salida 2 (tiempo de entrada / salida 2)		
		7 Zona interior (para anulación automática o armado perimetral)		
		8 Zona local (no enviará reportes)		
		Segmento 2 (Marcar números a programar)		
		1 Emitir señal sonora del teclado en caso de alarma		
		2 Sonido de sirena pulsante en caso de alarma		
		3 Sonido de sirena continuo en caso de alarma		
		4 Habilitar anunciador		
		5 Permitir anulación		
		6 Permitir anulación por grupo		
		7 Permitir armado forzado		
		8 Permitir guardia de entrada		
		Segmento 3 (Marcar números a programar)		
		1 Habilitar respuesta rápida de lazo		
		2 Habilitar tãmpor de zona por doble resistencia de fin de línea		
		3 Habilitar reportes de falla (zonas de día y zonas de fuego)		
		4 Zona de cruce		
		5 Zona con retardo en el discado		
		6 Permitir anulación por disparos reiterados		
		7 Habilitar reportes de restauración		
		8 Habilitar escucha		

LOS VALORES ORIGINALES DE FÁBRICA QUE FIGURAN PARA LAS DIRECCIONES IMPARES REPRESENTAN LOS CONTENIDOS DE LOS TRES SEGMENTOS DE ESTAS DIRECCIONES. UTILICE LA TABLA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN 111 PARA INTERPRETAR ESTOS VALORES.

DIR	Pg	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DATO PROGRAMADO
112	33	CONFIGURACIÓN DE ZONA 2, COD. EVENTO	2	
113	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 2, CARACT.	2-125-78	
114	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 3, COD. EVENTO	7	
115	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 3, CARACT.	5-1245-5678	
116	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 4, COD. EVENTO	5	
117	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 4, CARACT.	45-125-5678	
118	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 5, COD. EVENTO	5	
119	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 5, CARACT.	457-125-5678	
120	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 6, COD. EVENTO	4	
121	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 6, CARACT.	0-1245-5678	
122	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 7, COD. EVENTO	0	
123	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 7, CARACT.	2-0-78	
124	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 8, COD. EVENTO	1	
125	34	CONFIGURACIÓN DE ZONA 8, CARACT.	1-13-378	
126	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 9, COD. EVENTO	7	
127	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 9, CARACT.	6-1245-5678	
128	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 10, COD. EVEN.	2	
129	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 10, CARACT.	25-5-78	
130	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 11, COD. EVEN.	3	
131	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 11, CARACT.	3-0-0	
132	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 12, COD. EVEN.	5	
133	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 12, CARACT.	457-1245-45678	
134	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 13, COD. EVEN.	4	
135	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 13, CARACT.	0-12458-5678	
136	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 14, COD. EVEN.	7	
137	35	CONFIGURACIÓN DE ZONA 14, CARACT.	5-12456-5678	
138	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 15, COD. EVEN.	5	
139	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 15, CARACT.	457-1256-5678	
140	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 16, COD. EVEN.	4	
141	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 16, CARACT.	0-12456-5678	
142	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 17, COD. EVEN.	7	
143	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 17, CARACT.	5-1245-25678	
144	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 18, COD. EVEN.	5	
145	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 18, CARACT.	457-125-25678	
146	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 19, COD. EVEN.	4	
147	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 19, CARACT.	0-1245-25678	
148	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 20, COD. EVEN.	7	
149	36	CONFIGURACIÓN DE ZONA 20, CARACT.	6-1245-25678	

PLANILLA DE ZONAS

1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

APÉNDICE 1 - CÓDIGOS DE REPORTES PREDEFINIDOS EN “CONTACT ID” Y “SIA”

La tabla siguiente lista los códigos de eventos enviados para reportar (si está habilitado) en formato CONTACT ID ó SIA.

<u>EVENTO</u>	<u>CONTACT ID</u>	<u>SIA</u>
VERIFICACIÓN MANUAL	601	RX
AUTOTEST	602	RP
APERTURA (número de usuario)	401	OP
CIERRE (número de usuario)	401	CL
CANCELACIÓN (número de usuario)	406	OC
PROGRAMACIÓN POR PC COMPLETA	412	RS
INICIO DE PROGRAMACIÓN	627	LB
FIN DE PROGRAMACIÓN	628	LX
CERRADO RECIENTE (número de usuario)	401	CR
ERROR DE SALIDA (número de usuario)	457	EE
REGISTRO DE EVENTOS COMPLETO	605	JL
FALLA EN LA COMUNICACIÓN	354	RT
PROBLEMA EN EXPANSOR (número de dispositivo)	333	ET
RESTAURACIÓN DEL EXPANSOR (número de dispositivo)	333	ER
TÁMPER DE SIRENA	321	YA
RESTAURACIÓN DE SIRENA	321	YH
EXCESIVA CORRIENTE EN ALIMENTACIÓN AUXILIAR (número de dispositivo)	312	YP
RESTAURACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR (número de dispositivo)	312	YQ
BATERÍA BAJA (número de dispositivo)	309	YT
RESTAURACIÓN DE BATERÍA BAJA (número de dispositivo)	309	YR
FALLA CORRIENTE ALTERNA DE RED (número de dispositivo)	301	AT
RESTAURACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA DE RED (número de dispositivo)	301	AR
TÁMPER DE GABINETE (número de dispositivo)	137	TA
RESTAURACIÓN DE TÁMPER DE GABINETE (número de dispositivo)	137	TR
TÁMPER DE TECLADO	137	TA
PÁNICO DE TECLADO	120	PA
ASALTO	121	HA
AUXILIAR 1 DE TECLADO	110	FA
AUXILIAR 2 DE TECLADO	100	MA
SENSOR INALÁMBRICO PERDIDO (número de zona)	381	*T
RESTAURACIÓN DE SENSOR INALÁMBRICO (número de zona)	381	*R
SENSOR INALÁMBRICO CON BATERÍA BAJA (número de zona)	384	XT
RESTAURACIÓN DE BATERÍA EN SENSOR INALÁMBRICO (número de zona)	384	XR
FALLA EN UNA ZONA (número de zona)	380	*T
RESTAURACIÓN DE FALLA EN UNA ZONA (número de zona)	380	*R
TÁMPER DE ZONA (número de zona)	137	TA
RESTAURACIÓN DE TÁMPER DE ZONA (número de zona)	137	TR
ANULACIÓN DE ZONA (número de zona)	570	*B
RESTAURACIÓN DE ANULACIÓN DE ZONA (número de zona)	570	*U

LAS INDICACIONES EN PARÉNTESIS LUEGO DEL EVENTO INDICAN EL NÚMERO A REPORTAR LUEGO DEL EVENTO. SI NO HAY NINGUNA INDICACIÓN, SE ENVIARÁ UN “0”. VER PÁGINA 40 PARA LOS NÚMERO DE DISPOSITIVOS.

*** El caracter que se transmite en lugar de este asterisco es el primer caracter del código de eventos que corresponda a la zona con problema o anulada. (Ver direcciones 110 a 141)**

APÉNDICE 2 - REPORTES DE CÓDIGO DE ZONAS EN “SIA” O “CONTACT ID”

NX-4 puede transmitir reportes en nivel 1 de SIA a cualquiera o ambos números telefónicos. Cada reporte en SIA consiste de un código de evento y un número de zona o usuario. Este número de zona será el que corresponda a la zona en alarma. Los códigos de evento se indican en la siguiente tabla.

Código de evento programado	Código SIA	Descripción
0	HA	Alarma de asalto
1	FA	Alarma de fuego
2	PA	Alarma de pánico
3	BA	Alarma de robo
4	BA	Alarma de robo
5	BA	Alarma de robo
6	UA	Alarma no identificada
7	BA	Alarma de robo
8	BA	Alarma de robo
9	UA	Alarma no identificada
10	HA	Alarma de asalto
11	MA	Alarma médica
12	PA	Alarma por pánico
13	TA	Alarma de tãper
14	RP	Verificación periódica
15	GA	Alarma por gas
16	KA	Alarma por calor
17	WA	Alarma por agua
18	QA	Alarma de emergencia
19	SA	Alarma de rocío
20	ZA	Alarma de congelamiento

NX-4 puede transmitir reportes en Ademco Contact ID a cualquiera o ambos números telefónicos. Cada reporte en Contact ID consiste de un código de evento y un número de zona o usuario. Este número de zona será el que corresponda a la zona en alarma. Los códigos de evento se indican en la siguiente tabla.

Código de evento programado	Contact ID	Descripción
0	122	Pánico silencioso
1	110	Alarma de fuego
2	120	Alarma de pánico
3	130	Alarma de robo
4	131	Alarma perimetral
5	132	Alarma interior
6	133	Alarma 24 hs de robo
7	134	Alarma en entrada
8	135	Alarma día / noche
9	150	Alarma 24 hs
10	121	Alarma de asalto
11	100	Alarma médica
12	123	Alarma por pánico audible
13	137	Alarma de tãper
14	602	Verificación periódica
15	151	Alarma por gas
16	158	Alarma alta temperatura
17	154	Alarma por agua
18	140	Alarma general
19	140	Alarma general
20	159	Alarma baja temperatura

APÉNDICE 3 - REPORTE DE FALLAS EN LOS EXPANSORES

La siguiente tabla muestra los números de expansores y teclados utilizados para reportar condiciones de falla. (Ver en la página 38 la lista de posibles códigos de reporte)

Dispositivo	Número reportado
NX-4 Panel de Control	0
NX-580 Interfaz Celular	76
NX-470 Módulo Supervisor de Fuego	9

TECLADOS

TECLA	Número reportado
1	192
2	200
3	208
4	216
5	224
6	232
7	240
8	248

MÓDULO DE SALIDAS (NX-508)

Número y configuración de llave	
24 (Llave 1 y 2 ON)	28 (Llave 1, 2 y 3 ON)
25 (Llave 3 ON)	29 (Todas llaves ON)
26 (Llave 1 y 3 ON)	30 (Llave 1 ON)
27 (Llave 2 y 3 ON)	31 (Llave 2 ON)

EXPANSORES INALÁMBRICOS (NX-408, NX-416, NX-448)

Posición de las llaves	Número reportado
Todas las llaves OFF	35
Llave 1 ON	32
Llave 2 ON	33
Llaves 1 y 2 ON	34

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (NX-320)

Número y configuración de llave
84 (Todas las llaves OFF)
85 (Llave 1 ON)
86 (Llave 2 ON)
87 (Llaves 1 y 2 ON)

DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES

TERMINAL	DESCRIPCIÓN
R1	Teléfono del lugar (gris)
R	Línea telefónica (rojo)
T	Línea telefónica (verde)
T1	Teléfono del lugar (Marrón)
AC	Entrada de alimentación eléctrica alterna. Conectar a transformador clase II (norma UL) de 16,5V y 25, 40 ó 50 VA
EARTH	Conexión a tierra. Conecte a un caño de agua fría o a una jabalina enterrada.
AUX OUT 1	Conectar al terminal negativo de dispositivos de baja corriente [relés, LEDS (con una resistencia en serie de 1K Ω), etc.]. Conectar el terminal positivo de estos dispositivos al borne KP POS. El límite de corriente es de 25mA cuando la salida es 0V, y 250 μ A cuando es positiva.
SIREN	Si se usa como salida de sirena (original), el parlante debe ser de 15W y 8 Ω ó 16 Ω , o 30/40W y 4 Ω , 8 Ω ó 16 Ω . Si en la dirección 37 se selecciona salida de tensión, esta será una salida de 12Vcc, para carga máxima de 1A. NOTA: Si se utiliza la salida de tensión de 12Vcc, puede ser necesario colocar una resistencia de 3,3KΩ entre estos bornes. Si no se coloca esta resistencia, puede existir una pequeña tensión de pérdida entre estos bornes que provoque una débil señal sonora en la sirena.
COM	Conectar los negativos de las alimentaciones de dispositivos como por ejemplo detectores de movimiento, detectores de humo y sirena.
SMOKE +	Alimentación de 12Vcc para detectores de humo, con 250mA de carga máxima. (Para aquellos lugares donde está permitido el uso de detectores de humo conectados a zonas prioritarias)
AUX OUT 2	Conectar al terminal negativo de dispositivos de baja corriente [relés, LEDS (con una resistencia en serie de 1K Ω), etc.]. Conectar el terminal positivo de estos dispositivos al borne KP POS. El límite de corriente es de 25mA cuando la salida es 0V, y 250 μ A cuando es positiva.
KP DATA	Conectar al terminal de dato de los teclados y expansores. La longitud máxima de este cable es de 800m utilizando un cable de 2mm ² de sección. Las secciones mínimas para longitudes de 80m, 160m, 330m y 670m, son respectivamente de 0,25mm ² , 0,35mm ² , 0,75mm ² y 1,5mm ² . Estos números corresponden a un unico teclado en el extremo final del cable. Si se conectan más de un teclado al final del cable, será necesaria una mayor sección. MÁXIMO: 8 teclados y 1 dispositivo adicional.
KP COM	Conectar al terminal común de los teclados y expansores.
KP POS	Conectar al terminal positivo de los teclados y expansores. La corriente por este terminal está limitada a 1A.
ZONE 4	Conectar uno de los extremos del lazo de la zona 4. Conectar el otro extremo al terminal COM. Al abrir o cortocircuitar estos terminales se generará una alarma.
COM	Terminal común (-) para las zonas 3 y 4.
ZONE 3	Conectar uno de los extremos del lazo de la zona 3. Conectar el otro extremo al terminal COM. Al abrir o cortocircuitar estos terminales se generará una alarma.
ZONE 2	Conectar uno de los extremos del lazo de la zona 2. Conectar el otro extremo al terminal COM. Al abrir o cortocircuitar estos terminales se generará una alarma.
COM	Terminal común (-) para las zonas 1 y 2.
ZONE 1	Conectar uno de los extremos del lazo de la zona 1. Conectar el otro extremo al terminal COM. Al abrir o cortocircuitar estos terminales se generará una alarma.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	16,5Vca; transformador de 25, 40 ó 50VA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR	
Con transformador de 25VA	12Vcc regulada, 500mA
Con transformador de 40 ó 50VA	12Vcc regulada, 1A
RESISTENCIA DE LAZO	
Lazo estándar	300Ω máximo
GENERADOR INCORPORADO DE SIRENA	2 tonos (continuo y pulsante)
TIEMPO DE RESPUESTA DE LAZO	Seleccionable entre 50ms ó 500ms
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C a 50°C
TECLADO DE LEDS NX-108	
Consumo	130mA máximo
Zonas normales, sin señal sonora	55mA
Ancho	163mm
Alto	102mm
Profundidad	28mm
TECLADO DE LCD NX-148	
Consumo	110mA máximo
Sin señal sonora	75mA
Ancho	163mm
Alto	135mm
Profundidad	25mm
DIMENSIONES DEL GABINETE METÁLICO	
Ancho	286mm
Alto	286mm
Profundidad	89mm
PESO PARA TRANSPORTE	4Kg

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

CADDX CONTROLS, INC. GARANTIZA ESTE PRODUCTO ANTE DEFECTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DURANTE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE MANUFACTURA. SI APARECE CUALQUIER DEFECTO DURANTE ESTE PERÍODO DE GARANTÍA, DEVUELVA EL PRODUCTO A CADDX POR CORREO PREPAGO. LA UNIDAD SERÁ REPARADA Y DEVUELTA SIN CARGO.

DURANTE LOS 36 MESES RESTANTES DE GARANTÍA, EL COSTO DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER MÓDULO NETWORKX (excluyendo los teclados LCD) NO EXCEDERÁ LOS U\$S 10, MÁS LOS GASTOS DE ENVÍO.

CADDX NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS NI LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS COMO CONSECUENCIA DE MAL USO, MANEJO INADECUADO O REPARACIONES HECHAS POR TERCEROS.

NO ESTÁ AUTORIZADA NINGUNA OTRA GARANTÍA, ESCRITA O VERBAL, POR PARTE DE CADDX CONTROLS, INC., GLADEWATER, TEXAS, EE.UU.

CADDX CONTROLS, INC.
1420 NORTH MAIN STREET
GLADEWATER, TEXAS 75647
TEL. 800-727-2339
FAX 903-845-6811